



Philips
Hudební mikrosystém

CD, FM
4 W



MC1000

Mikrosystém vše v jednom

Posedlost zvukem

Naladte se na jedinečný zvuk z překvapivě kompaktního provedení. Mikrosystém MC1000 vylepší váš obytný prostor a současně obohatí váš zážitek z poslechu hudby. Stačí stisknout tlačítko Play a vychutnat si dynamické basové zvuky v celém pokoji.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Přehrávání CD, CD-R a CD-RW disků
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Tuner FM pro poslech rádia
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Kompaktní provedení

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 2 W RMS / 2 x 4 W
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program
- Typ zavádění: Horní

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo



Možnosti připojení

- Další připojení: Pevná anténa FM
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Typ zavádění: horní

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list, Kabel linkového vstupu MP3

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 450 x 208,5 x 158 mm

Přednosti

Přehrávání CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávací a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com