



Philips
2.1 multimeediumikõlarid

20 W maksimaalse võimsusega



SPA1330

Suurepärase heli

10 W heliväljundi ja dünaamilise bassiga kõlarid on täiuslikud muusika, mängude, filmide ja võrguvideote esitamiseks nii Macil kui ka PC-l.

Tänapäevane disain

- Stiilne disain – hea on nii välimus kui heli

Suurepärase helikvaliteet

- 10 W väljundvõimsusega heli
- Hästi summutatud element vähendab vibratsiooni ja helimoonutusi

Lihtsus

- Ühildub iga kandjaga
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
- Töötan MAC-i ja PC-ga

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Helisüsteemid

- Sagedusvahemik: 20 Hz - 20 kHz
- Sisendi takistus: 25 oomi
- Tervikväljundvõimsus: 10 W
- Võimsus: 220 V 50 Hz
- Mürasuhe: > 75 dB
- THD: < 1%

Audiosüsteemide vasak-/paremkanal

- Helivõimendi: AB-klassi võimendi
- Kanalite eraldatus: > 45 dB
- Sisendi tundlikkus: 400 mV
- Hinnatud väljundvõimsus: 2,5 W × 2

Basskõlariga audiosüsteemid

- Helivõimendi: AB-klassi võimendi (BTL)
- Sisendi tundlikkus: 350 mV
- Hinnatud väljundvõimsus: 5 W

Vasak- ja parempoolne kõlar

- Draiveri võimsusulatus: 1-15 W × 2
- Sagedusvahemik: 160 Hz-18 kHz
- Nimitakistus: 4 oomi
- Tundlikkus: 83 dB (2,83 V / 1 m)
- Kõlari draiver: 2" täieliku sagedusvahemikuga



Basskõlar

- Draiveri võimsusulatus: 2-30 W
- Sagedusvahemik: 65 Hz-250 Hz
- Nimitakistus: 8 oomi
- Tundlikkus: 86 dB (2,83 V / 1 m)

Ühenduvus

- Juhtme pikkus: 1,3 m
- Liitmik: 3,5 mm stereo

Võimsus

- Toite LED-tuli: Roheline

Pakendi sisu

- Satelliitkõlarite arv: 2
- Basskõlar
- 3,5 mm stereosisendi kaabel: Püsiv
- Kiire paigaldusjuhend

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S):
26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Kaal: 1,458 kg

Esiletõstetud

Hästi summutatud element

Üksik kõlarielement tekitab tavaliselt membraani serva lähedal kindlas sagedusvahemikus vibratsiooni, mille tulemus on tihti teatud moonutused. Selle lahendamiseks kasutame elemendi koonuse ümber Mylari-nimelist ühtlast monomeeri, mis on tavaliselt kasutatavast materjalist palju kergem. Kui ümbritseme koonuse ideaalselt sümmeetrilise materjaliringiga, saavutame asünkroonset vibratsiooni summutava efekti, mille tulemus on tasakaalustatum ja loomulikum heli.

10 W väljundvõimsusega heli

Võimsate, 10 W väljundvõimsusega bassiradiaatorite abil esitavad ka väikesed kõlarid bassisagedusi tõhusamalt. Kuulete paremat bassi, säästes ruumi!

Helisisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Stiilne disain

Lahe disain lisab eluruumidele personaalsust.

