



Philips
Digitaal PhotoFrame

20,3 cm (8")

Multimedia
Beeldverhouding 4:3

SPF4208



"...hier vroeg hij mij ten huwelijk!"

Herleef die onvergetelijke momenten. Dit PhotoFrame is gebruiks- en milieuvriendelijk, dus u kunt van uw foto's genieten en tegelijkertijd uw steentje bijdragen aan het milieu.

Scherf van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier

- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatische diaprojectie vanaf USB of geheugenkaart
- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren
- Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld

Milieuvriendelijk design

- Milieuvriendelijk PhotoFrame
- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Helderheid: 250 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 512 MB (voor 500 HD-foto's)
- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediacard, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Gemak

- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Ondersteund videoformaat: MotionJPEG
- Ondersteund muziekformaat: MP3
- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Plaatsing: Horizontaal, Verticaal, Automatische oriëntatie bij foto's
- Knoppen en bedieningselementen: Aan-uitknop, 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Installatiefunctie: Diapresentatie, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Herinnering voor events met snoozers

- Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Gebruikershandleiding op CD-ROM
- Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 5,5 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom
- Stroomuitvoer (ampère): 1 A
- Stroomuitvoer (volt): 9 V

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 50307 9
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Brutogewicht: 1,03 kg
- Nettogewicht: 0,78 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,25 kg

Omdoos

- GTIN: 1 87 12581 50307 6
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutogewicht: 2,3 kg
- Omdoos (L x B x H): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettogewicht: 1,56 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,74 kg

Kenmerken

imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstandbeelden.

Perfekte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor dat uw foto wordt weergegeven in de verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

Automatische diapresentatie

Als u een USB-stick of geheugenkaart plaatst, wordt automatisch een diapresentatie gestart. Handig wanneer u geen zin hebt uw foto's naar het PhotoFrame te kopiëren.

RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

Milieuvriendelijk PhotoFrame

De PhotoFrames van Philips worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons erop richten milieuvriendelijke producten te ontwikkelen. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling.

Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.

Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

Automatische in-/uitschakeling van het scherm

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.



Publicatiedatum
2014-02-25

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55928
EAN: 87 12581 50307 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com