



Philips
Přenosný přehrávač MP3-
CD

EXP2465



Vychutnejte si hudbu MP3 bez přeskokování

se sluchátky s rádiem VKV

Dostaňte se do dobré nálady s přehrávači MP3-CD eXp2465 a vychutnejte si 10 hodin reprodukce hudby z jediného MP3-CD bez přeskokování. Oblíbená klasika vybavená dvoubarevným displejem je výbornou volbou pro bezstarostný poslechový zážitek na cestách.

Váš dokonalý zvukový zážitek

- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
- Vychutnejte si přes 10 hodin hudby z jednoho MP3-CD
- Sluchátka s rádiem VKV pro použití s libovolným přenosným audio přehrávačem

Ochrana proti otřesům Jogproof

- Vyrovnávací paměť Magic ESP™ 100 sekund

Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a výrazné basy

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 1 bitový
- **Kmitočtová charakteristika:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** > 85 dB
- **Vylepšení zvuku:** Dynamic Bass Boost
- **Výstupní výkon:** 2 x 4 mW (RMS)
- **Ovládání hlasitosti:** digitální
- **Akustická zpětná vazba:** ano

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy přehrávání disků:** 50 programovatelných skladeb, Funkce Hold, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/album/vše, Náhodné přehrávání alba/vše
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekund
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet
- **Funkce Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekund
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s

Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Linkový výstup:** 3,5 mm

Pohodlí

- **Typ displeje:** LCD
- **Indikátory:** Číslo alba, Stav baterie, Funkce CD, DBB, ESP, Čas, stopa

Tuner/přijem/vysílání

- **Frekvenční rozsah:** 87,5 - 108 MHz
- **Pásmo tuneru:** VKV

Příslušenství

- **Síťový adaptér:** AY3162 (400 mA)
- **Sluchátka:** AE500 se sluchátky s rádiem VKV
- **Dodávané příslušenství:** Uživatelský manuál

Rozměry

- **Rozměry master kartonu:** 340 x 165 x 248 mm
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 4,3 kg
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 6
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 241 x 55 x 152 mm
- **Typ balení:** D-box
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 140 mm x 140 mm x 27,5 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,2 kg

Napájení

- **Typ baterie:** AA, LR6, UM3

Zvýraznění výrobku

Sluchátka s rádiem VKV

Vychutnejte si pohodlí poslechu svých oblíbených rozhlasových VKV kdykoli, bez nutnosti nosit s sebou přenosný audio přehrávač s tunerem pro pásmo VKV. Tato integrace funkce tuneru ve sluchátkách vám umožní vychutnat si hudbu v pásmu VKV. Další možností je vypnout rádio, jednoduše sluchátka připojit k přenosnému audio přehrávači a vychutnat si vlastní hudbu. Vyzkoušejte až 15 hodin nepřetržitého přehrávání hudby v pásmu VKV díky jejich vyměnitelné knoflíkové baterii.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterií je dána jejich používáním a nastavením.
* Vypočítáno pro kódování formátu MP3 rychlostí 128 kbps.