

飞利浦
室外电源组

QC 3.0 和 PD
6 个 USB 充电端口
USB A 和 Type-C 充电端口

DLP8098CG



可用于野营和其他用途的移动电源

2000W 功率存储。

适用于旅行者的多种输出移动电源。功能：39Ah@51.2V 1997Wh AC 和 Anderson 输入。AC 输出（纯正弦 - 6），DC5521 输出，点烟器插座输出，XT60 输出，USB-A 和 USB-C 6 端口以及 QC 3.0 和 PD 输出。支持 UPS。

卓越的充电设计

- 2.1A 全速充电，可同时为两部手机或一部平板电脑充电
- 智能过热保护、过压保护和过流保护

顶级的性能

- USB-C 端口，支持供电

便携式电源

- 随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用

智能设计

- LED 屏幕，提供充电信息

PHILIPS

室外电源组
QC 3.0 和 PD 6 个 USB 充电端口, USB A 和 Type-C 充电端口

规格

附件

- 线缆: 充电电缆

兼容性

- 与以下设备兼容: USB 设备, 交流输出 DC5521 点烟器插座, XT60

包装尺寸

- EAN: 69 51613 95459 1
- 随附产品数量: 1

功率

- 电池容量: 39Ah@51.2V 1997Wh (13Ah*48)
- 电池类型: 锂离子
- 输出: 交流输出, DC5221, XT60 USB-A 和

USB-C

- 电源输入: 交流输入和 Anderson 输入

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 39.2 x 27.9 x 32.3 cm
- 重量: 24 千克

设计和外观

- 材料: ABS 和金属

外箱

- 用户包装数量: 1
- EAN: 69 51613 95459 1

DLP8098CG/93

产品亮点

2.1A 全速充电

5V/2.1A 快速充电, 可为两部手机或一部平板电脑全速充电

智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

LED 屏幕, 提供充电信息

LED 屏幕, 提供充电信息

USB-C 端口, 带有供电功能

USB-C 是全新的充电接口, 现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD (供电) 是针对电力输送的 USB 标准, 用于定义供电能力的标准 (15W、27W、45W 以及高达 100W)。



发行日期 2022-05-09

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 84562
EAN: 69 51613 95459 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com