



Philips  
Bezdrôtové hi-fi slúchadlá

40 mm budiče/zatvorená zadná  
strana

Na uši  
Mäkké vankúšičky na uši

SHC8535



## Už žiadne káble, len čistý zvuk

Voľnosť pri vychutnávaní hudby v pohodlí domova. Aj vďaka zvukovej reprodukcii v kvalite HiFi sú tieto stereofónne slúchadlá Philips SHC8535/10 zárukou absolútneho pohodlia.

### Zabudnete, že ich máte na sebe!

- 3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov
- Tvarované mäkké vankúšičky na uši zabezpečujú pohodlné nosenie

### Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania

- Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha
- 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia
- Praktické automatické ladenie zaisťuje najlepší príjem signálu

### Vždy pripravené

- Bezdrôtový prenos FM dáva slobodu pohybu
- Jednoduché a praktické nabíjanie pomocou bezdrôtovej dokovacej stanice

# PHILIPS

Bezdrôtové hi-fi slúchadlá  
40 mm budiče/zatvorená zadná strana Na uši, Mäkké vankúšiky na uši

## Technické údaje

### Zvuk

- Akustický systém: zatvorené
- Typ magnetu: Neodymiová
- Citlivosť: 100 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Odstup signálu od šumu: > 68 dB
- Oddelenie kanálov: > 30 dB
- Frekvenčný rozsah: 10 – 21 000 Hz

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- Frekvencia navigačného tónu: 19 kHz
- Účinný rozsah: 100 m
- Modulácia: FM
- Počet kanálov: 3
- Rozsah nosnej frekvencie: 863,5 – 864,5 MHz

### Vybavenie a vlastnosti

- Indikátor nabíjania batérie: áno
- Automatické vypnutie: áno
- Prevádzkový čas: +/- 15 hodín
- Indikátor slabšej batérie: áno

### Príkon

- Slúchadlové napájanie: 2,4 V DC
- Napájanie vysielača: Sieťový adaptér AC/DC 8 V/

375 mA

### Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 3,72 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 39 x 26 x 32,5 cm
- Hmotnosť netto: 1,968 kg
- Hmotnosť obalu: 1,752 kg
- GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Počet užívateľských balení: 3

### Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 32 x 12,2 cm
- Hmotnosť brutto: 1,032 kg
- Hmotnosť netto: 0,656 kg
- Hmotnosť obalu: 0,376 kg
- EAN: 69 23410 71050 2
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Obidve

### Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 19,5 x 20 x 10 cm
- Hmotnosť: 0,308 kg

SHC8535/10

## Hlavné prvky

### 3 spôsoby nastavenia slúchadiel

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.

### Dizajn XXL veľkosti

Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

### 40 mm reproduktor

40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

### Bezdrôtový prenos FM

Pomocou vysokofrekvenčného bezdrôtového FM prenosu, ktorý môže dokonca prechádzať cez steny, môžete počúvať vašu hudbu, aj keď sa nachádzate v inej miestnosti.

### Praktické automatické ladenie

Praktické automatické ladenie zaisťuje najlepší príjem signálu

### Tvarované vankúšiky na uši

Tvarované mäkké vankúšiky na uši zabezpečujú pohodlné nosenie

### Jednoduché a praktické nabíjanie

Jednoduché a praktické nabíjanie pomocou bezdrôtovej dokovacej stanice



Dátum vydania  
2016-04-06

Verzia: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039  
EAN: 69 23410 71050 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)