

Philips
DVD 家庭影院系統



HTS6600



HDMI



表現出眾的環迴音效

備有 Ambisound 功能

擁有 Ambisound 功能的 HTS6600 只用兩個喇叭，即可為各種房間帶來無所不在的多聲道環迴體驗。不但可呈現出色的影音質素，這套裝配簡易的掛牆式系統還可與各種家居環境完美配合。

帶來栩栩如生的影音效果

- Ambisound 提供全方位無憂多聲道環迴音效
- Smart Surround 可自動最佳化環迴設定
- DoubleBASS 可實現更廣闊而深沉的重低音體驗
- 配備高清晰度影像加強技術的 HDMI 1080i

適合任何空間、任何風格

- 可與 Flat TV 一起掛於牆上的直立式喇叭
- 精密設計，與各款 Flat TV 達致天衣無縫的配合
- 快速、簡便的安裝過程，令安裝無憂

連接並享受多種影音來源

- 連接你的 iPod，進行影音播放
- USB Direct 功能，可播放來自 USB Flash 磁碟機的相片與音樂
- MP3 Line-in 功能，可播放便攜式媒體播放機中的音樂



PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- **圖像增功能:** 高解像度 (720p, 1080i), 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 逐行掃描

音效

- **音效系統:** Ambisound, 杜比數碼解碼器, DTS, 杜比邏輯定向 II, 立體聲
- **音效增強:** Smart Surround, DoubleBass, 高、低音控制
- **調平器設定:** 動作, 搖滾樂, 音樂會, 古典, 劇情, 爵士樂, MTV, R&B, 遊戲, 派對, 卡通, 長沙發, 體育, 新聞

喇叭

- **喇叭類型:** 2 個直立式喇叭
- **喇叭驅動器:** 8 個 2 吋的全音域低音喇叭
- **喇叭阻抗:** 6 歐姆
- **重低音喇叭類型:** 活動
- **重低音喇叭驅動器:** 1 個 6.5 吋 Long Throw 低音喇叭
- **重低音喇叭阻抗:** 4 歐姆
- **重低音喇叭頻率範圍:** 30-120 赫

影像播放

- **壓縮格式:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **播放媒體:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **視訊光碟播放系統:** PAL, NTSC

播放聲音

- **壓縮格式:** MP3, WMA
- **播放媒體:** 音樂 CD, CD-R/RW, USB 快閃磁碟
- **MP3 位元速率:** 32-256 kbps 與 VBR

靜態畫面播放

- **圖像壓縮格式:** JPEG
- **播放媒體:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 快閃

磁碟

- **圖像增功能:** 播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉, 縮放

調諧器 / 接收 / 傳送

- **調諧器波段:** 上午, FM

連線

- **前方 / 側面連接:** 機座接頭, MP3 輸入, USB
- **後方連接:** HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, TV in (音訊 cinch), 互連 (至電箱)
- **重低音喇叭 (電箱):** 同軸數碼輸入, 輔助輸入 (cinch · 2 對), FM 天線, AM/MW 天線, 接駁容易的喇叭接頭, 互連 (至主機)

尺寸

- **機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深):** 370 x 76 x 242 毫米
- **全套重量 (連支架):** 3.5 千克
- **喇叭寬度 (連支架):** 180 毫米
- **喇叭高度 (連支架):** 420.5 毫米
- **喇叭深度 (連支架):** 180 毫米
- **喇叭重量 (連支架):** 2.32 千克
- **超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深):** 295 x 443 x 295 毫米
- **重低音喇叭重量:** 9.1 千克
- **包裝尺寸 (闊 x 高 x 深):** 841 x 359 x 527 毫米
- **重量 (含包裝):** 22.5 千克

配件

- **附配件:** 快速入門指南, 用戶手冊, 遙控器, 遙控器電池, HDMI 線, CVBS 視訊線, MP3 輸入線, AM 天線, FM 天線, 互連線, 喇叭線, 電源線, 掛牆安裝支架, 全球保用證, iPod 機座

電源

- **電源供應器:** 100-240VAC, 50/60Hz
- **備用模式耗電量:** < 1 瓦

產品特點

Ambisound

Ambisound 技術可從更少喇叭產生多聲道環迴音效。提供令人沉醉的 5.1 美妙體驗, 不受所坐位置和房間大小限制, 也無需多個喇叭和多根連接線。通過綜合心理學現象、陣列處理和準確角度的磁碟機位置, Ambisound 從更少喇叭提供更美妙的音效。

Smart Surround

你不必在每次換碟或切換電影與音樂時更改環迴設定, 便可享受最佳音效。不同於普通 5.1 系統所提供的預設多聲道環迴設定, Smart Surround 可根據立體聲音樂或多聲道電影, 自動變更環迴設定。

DoubleBASS

DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率, 並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立, 從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果, 確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。

HDMI 1080i

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 即高清多媒體介面, 是一種直接的數碼連接, 可以傳送數碼 HD 影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號, 因此可以產生完美的圖像與音質, 完全沒有雜訊。HDMI 可完全向下兼容到 DVI (數碼影像介面)。

連接你的 iPod

這種獨特連接可讓你將飛利浦機座接通家庭影院系統, 藉此播放 iPod 中的媒體內容。透過擴展式用戶介面 (Extended User Interface), 你即可方便地在電視上直接存取和檢視 iPod 中的內容。



出版日期 2009-01-22

版本: 2.0.9

12 NC: 8670 000 26942
EAN: 87 12581 31559 7© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com