

Philips
Micro HiFi-systeem

Bluetooth

ingebouwde luidsprekers voor oproepen

BTM177



Geniet van draadloze muziek met Bluetooth-technologie

vanaf uw mobiele telefoon of PC

Draadloos muziek luisteren via uw mobiele telefoon of PC met het BTM177 hifi-microsysteem met Bluetooth-technologie. Volledig functioneel audiosysteem met ingebouwde microfoon voor handsfree bellen en schakelen tussen telefoon en muziek.

Geniet van uw vrijheid met draadloze Bluetooth®-technologie

- Met Bluetooth®-technologie via uw mobiele telefoon en PC muziek afspelen
- Ingebouwde microfoon en luidsprekers voor handsfree mobiel bellen
- Automatisch schakelen tussen een telefoongesprek en muziek afspelen

Uw digitale muziekcollectie van thuis beheren

- Dubbele digitale opnamesnelheid voor MP3 - geen computer nodig

Verrijk uw luisterervaring

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 50 W RMS

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de

geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder

goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.

Dubbele opnamesnelheid met één druk op de knop

U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek op dubbele snelheid van CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost, Loudness

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio-opname

- Opnamemedia: USB-apparaat
- Opnamesnelheid: 2x
- Opnamemodi op USB: Direct opnemen, Geprogrammeerde nummers, Eén disc, Eén nummer
- Opnamebronnen op USB: CD

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeurzenders: 20
- Tunerbereik: FM-stereo
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Gemak

- Schermtype: LCD-scherm
- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Bovenzijde
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Brutogewicht: 6,9 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 160 x 180 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 250 mm
- Diepte hoofdunit: 275 mm
- Diepte van de verpakking: 275 mm
- Hoogte hoofdunit: 85 mm
- Hoogte van de verpakking: 405 mm
- Breedte hoofdunit: 232 mm
- Breedte van de verpakking: 554 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578
EAN: 87 12581 39995 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com