



Philips
Bluetooth®-os dokkolós
hangsugárzó

iPod/iPhone készülékhez
Akkumulátoros/hálózati
tápellátású



DS7530

Utazáshoz tervezve

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

A kompakt és könnyen hordozható DS7530/12 hangsugárzó derekasan helytáll, ha a teljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék meglepően erős hangzást nyújt iPod/iPhone készülékével, és a vezeték nélküli adattovábbításnak köszönhetően igazán kényelmes a használata.

Magával ragadó hangzás

- wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz
- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
- 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Utazáshoz tervezve

- Az elegáns, keskeny kialakítás minden táskához illik

Valóban hordozható és sokoldalú

- Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- Ingyenes DockStudio alkalmazás internetrádióval és más remek funkciókkal

PHILIPS

Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, iPod classic, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, 5. generációs iPod, iPod színes kijelzővel

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: 5-sávú hangszínszabályzó, DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP
- Bluetooth tartomány: hatótávolság: 10 méter
- Bluetooth verzió: 2.1

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók

- Neodímium mágneses rendszer

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz, elem
- Akkumulátor típusa: AA méretű (LR6)
- Elemek száma: 4
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 10 óra

Méretetek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 311 x 38 x 111 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 431 x 76 x 163 mm
- Termék tömege: 0,28 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,08 kg



Fénypontok

wOOx technológia



A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszerénél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érezhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélyszugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszínek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



Kiadás dátuma
2014-03-29

Verzió: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611
EAN: 08 71258 16524 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com