

Philips
Hi-Fi mikrosystém

MP3/WMA

MCM760



Digitální hudba s kopírováním disků CD

Kopírujte své oblíbené disky CD v elegantním Hi-Fi mikrosystému MCM760 s vynikajícím zvukem a vychutnejte si je v přehrávači MP3. Snadné nahrávání stisknutím jednoho tlačítka bez použití počítače! A můžete si užít svou oblíbenou hudbu na přenosném přehrávači MP3.

Trvalé potěšení z poslechu

- Převeďte si své oblíbené disky CD do formátu MP3
- Digitální nahrávání formátu MP3 jedním stisknutím bez použití počítače
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrává hudbu ve formátu MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohaťte svůj zvukový zážitek

- Páskový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší vnímání zvuku
- Snadné nastavení výšek a hloubek
- Zvuk. výkon 2x75 W RMS/ 2x150 W hud.

Zdokonalený zvuk i vzhled

- Elegantní reprosoustavy

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Výstupní výkon (RMS):** 2 x 75 W RMS
- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 2 x 150 W
- **Vylepšení zvuku:** Incredible Surround, Regulace výšek a hloubek

Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** Dvoupásmové, Reproduktory Bass Reflex, 13cm basový reproduktor, Pásový výškový reproduktor, Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Režimy přehrávání disků:** Programovatelná paměť na 99 skladeb, Náhodné přehrávání, Opakovat jednu skladbu/album/vše
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Typ zakládání:** Motorizované, Zásuvka
- **Technologie kazetového magnetofonu:** Plně elektronické ovládání
- **Režimy přehrávání kazety:** Funkce Autoreverse, Elektronické řízení rychlosti, Funkce autostop, Počítadlo pásky

Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** Kazeta
- **Vylepšení nahrávání na pásku:** Automatická úroveň nahrávání, Synchronní nahrávání s diskem CD, Nahrávání jedním tlačítkem

Tuner/příjem/vysílání

- **Pásma tuneru:** VKV stereo, SV

- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Systém RDS:** Název stanice, Typ programu, Rádio Text, RDS Nastavení hodin, Zprávy
- **Předvolby stanic:** 40
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- **Vstup Aux:** Linkový vstup
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Další připojení:** Anténa VKV, Anténa SV
- **USB:** Hostitelský port USB

Pohodlí

- **Budíky:** Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení kazetou, Funkce Snooze, Časovač
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Typ displeje:** Bílý displej FTD
- **Indikátory:** Režim DIM
- **Spotřeba v pohotovostním režimu:** 1 W

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Síťová šňůra, Anténa VKV/SV
- **Dálkové ovládání:** 32 tlačítek a 2 x baterie AA

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 179 x 252 x 340 mm
- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):** 175 x 252 x 196 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 524 x 353 x 408 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 13,2 kg

Zvýraznění výrobku

Převeďte si své disky CD do formátu MP3

Jednoduše zasunete velkokapacitní paměťové zařízení USB do portu na audiosystému Philips a spustíte nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti použití počítače. Tak můžete vytvořit své vlastní soubory formátu MP3 prostřednictvím přímého digitálního nahrávání MP3.

Hudba USB Direct

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Páskové repro v mikrosystému

Páskový jednopólový výškový reproduktor s neodovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlikovou membránou, které pracují na principu pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyznačuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje poslechové pole i spektrum vysokých vyzářovaných tónů i u kompaktních audiosystémů.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fáze směšuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

Regulace výšek a hloubek

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek pro zvyšování a snižování může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.



Datum vydání 2007-02-28

Verze: 2.0

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.