



Philips
Мултимедийни
тонколони 2.0

Цифров

Комплект за продажба на
дребно Вариант отделно
устройство

DGX220



Цифрово качество на звука

Компютърът ви никога не е звучал толкова добре

Добавете към вашия настолен или преносим компютър мощно аудио измерение с висококачествен цифров звук от високоговорителите DGX220 за вашата музика, игри, филми и Интернет.

Компютърът ви никога не е звучал толкова добре

- Може да се наслаждавате на аудио от компютър с качество на Hi-Fi система
- Над 75 години опит в звуковата техника
- Цифровият звук предоставя чист сигнал за отлично качество
- Лесният за работа Sound Agent 2 оптимизира звуковата картина
- Class 'D' Digital Amplifier за качествен звук

Насладете се на истинска мултимедия

- Съвместим с музикални, игрови, филмови и Интернет аудио източници
- Лесни за свързване към компютър или лаптоп

Чуйте всяка подробност

- Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки басы
- Патентованата от Philips технология "Ултрабас" подобрява басовите тонове
- Повишава динамиката на MP3 файлове, загубена при прекодирането

Лесен за работа

- Магнитното екраниране елиминира изкривяването на компютърния екран

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- **Подобрение за басите:** Dynamic Ultra Bass
- **Музикална мощност:** 4 W
- **Изходна мощност (RMS):** 2 x 1 W
- **Подобрение на звука:** Автомат. настройка на ниво на звука, Баланс, Цифров усилвател клас "D", Еквилайзер по жанр, Графичен еквилайзер
- **Регулатор на силата на звука:** цифров
- **Кабели:** Фиксирани кабели

Високоговорители

- **Подобрение за високоговорител:** Магнитно екраниран LSB
- **Честотен диапазон на сат. говорител:** 120-20 000 Hz

Възможности за свързване

- **Дължина на кабела:** 1,2 м
- **Съединител:** USB 'A' щепсел
- **Слушалка:** 3,5 мм
- **Микрофон:** Гнездо за микрофон
- **Мощност:** Захранване по USB шина
- **USB:** USB 2.0

Удобство

- Индикатор за захранване

Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** Инсталационен компактдиск, Ръководство за бързо инсталиране

Софтуер

- Philips Sound Agent 2

Изисквания към системата

- **CD-ROM drive:** да
- **Капацитет на твърдия диск:** 20 MB
- **Операционна система на PC:** Windows® 2000 и XP
- **Процесор:** Процесор 350 MHz или по-добър
- **RAM памет:** 64 MB
- **USB:** Порт Free USB

Мощност

- **Светодиоден индикатор за захранване:** Син

Акценти на продукта

Домашно аудио качество на компютър

Philips има над 75-годишен опит в производството на аудио продукти, за да бъде в състояние да създава аудио изделия за компютър със същото качество, което притежават нашите домашни аудио системи, спечелили много награди.

75 години опит в звуковата техника

Компактдискът е изобретен от Philips, Philips ръководи екипа, написал звуковата спецификация за USB и е произвела милиони аудио системи, комплекти за домашно кино и телевизори през много десетилетия. Като лидер при аудио нововъведенията, може да имате доверие, че Philips произвежда аудио системи за компютри с най-високо качество на звука.

Цифрово качество на звука

Звукът се предава като цифров сигнал, който чак в последния момент се преобразува в аналогов. Това намалява смущенията в сигнала и води до възпроизвеждане, точно отговарящо на оригиналния запис.

Софтуер Sound Agent 2

Sound Agent 2 е интелигентен софтуер със забавен и лесен за употреба графичен интерфейс. Той елиминира затрудненията с компютърното аудио като автоматично оптимизира звука за всички разпространени формати. Със Sound Agent 2 е лесно да направите такава прецизна настройка на аудио показателите, че те напълно да отговорят на вашия личен музикален вкус.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Музика, игри, филми, Интернет

Може да бъдат възпроизведени всякакъв вид аудио източници с музика, игри, филми така че, без значение от това, какво искате да слушате, може да се радвате на мултимедийен звук, по-завладяващ от всеки друг път.

За компютър или лаптоп

Може да се свързват към компютър или лаптоп

Бас-рефлексни високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система по добавените тръбни бази, които са акустично нагдени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните бази, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки бази.



Дата на издаване 2007-02-20

Версия: 6.0

12 NC: 9082 100 02969
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com