

Philips
Micro HiFi-systeem

MP3/WMA

MCM239D



Rijk geluid in een compact ontwerp

Uw iPod afspelen en opladen

Geef de muziek op uw iPod de ruimte en geniet van het fantastische geluid! De compacte MCM239D biedt een dynamisch geluid en de essentiële functies om van muziek te genieten zoals u dat wilt.

Verrijk uw luisterervaring

- Uw iPod afspelen en opladen
- Directe aansluiting op USB voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass
- Gemakkelijke lijn-in-aansluiting voor muziek onderweg
- Totaal uitgangsvermogen van 2 x 5 W RMS

Begin de dag op uw manier

- Wekker en sleeptimer
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Past overal, in elke levensstijl

- Compact ontwerp
- Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Uw iPod afspelen en opladen



Uw iPod afspelen en opladen

Directe aansluiting op USB

Met de modus voor directe aansluiting op USB kunt u de muziek op een USB-apparaat eenvoudig selecteren en al uw inhoud afspelen. U hoeft uw USB-apparaat alleen maar aan te sluiten voor het afspelen van muziek of het exporteren van inhoud van het apparaat.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Uitgangsvermogen: 2x10 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Bassreflex-luidsprekersysteem, 4-inch woofer, Full range

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers
- Ladertype: Voorzijde
- Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken, Menu, Omhoog en Omlaag
- Ondersteuning van ID3-tag
- Modi directe aansluiting op USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/overdracht

- Tunerbereik: FM-stereo, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzendes: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling

Connectiviteit

- Aux ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, Aansluiting op

- station, MW-antenne
- USB: USB-poort

Gebruiksgemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer, USB-alarm
- Klok: Op het hoofddisplay
- Displaytype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Standaard
- Afstandsbediening: Met 24 toetsen en lithiumbatterijen
- AC/DC-adapter: Stroomvoorziening met schakelfunctie
- Basisstation: iPod-station met kabels
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruikershandleiding: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 211 x 250 x 160 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 158 x 250 x 118 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 350 x 310 x 305 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,3 kg

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod met kleurendisplay, iPod met video

Voeding

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2009-03-15

Versie: 1.0.2

12 NC: 8670 000 32875
EAN: 87 12581 35597 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com