

Philips
DVD-mikrokotiteatteri

DivX

MCD296



Nauti upeasta elokuvaelämyksestä

DivX-toiston avulla

Kokeile uutta mikrohifijärjestelmää, jossa on sekä DVD- että MP3-CD/WMA-CD-toisto. Tämän jälkeen kotiteatterissasi ei enää koskaan palata entiseen!

Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

Tehosta äänentoistoa

- Basso- ja diskanttiäänien tehostus
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Hienot puupintaiset kaiuttimet

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla.

Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiaääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla.

Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Dolby Digital

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: 2 x 15 watin RMS / 30 watin musiikkiteho
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrrotettavat kaiutinjärjestelmät

Videotoisto

- Toistomuodot: DivX, DVD+RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Zoomaus, Hidastuskuva, Lapsilukko, PBC
- DVD-aluekoodi: 2

Äänen toisto

- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Kasetin toistotilat: Elektroninen nopeudensäätö
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Kelkka, Motorisoitu

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto, automaattinen tallennustaso, One Touch -tallennus

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys

- Pikavalinnat: 40
- Viritimen parannukset: Automaattitallennus
- RDS: Kellon RDS-asetus, Aseman nimi, Radiotekstitoiminto

Liitännät

- Aux-tulo: 3,5 mm
- Muut liitännät: MW-antenni, FM-antenni, Linjalähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Subwooferin lähtöliitäntä
- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin)
- Kuulokkeet: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin, CD-herätys, Radioherätys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W
- Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni, Komposiittijohto (Y), Takuuvihko, Pikaopas
- Kaukosäädin: 40 painiketta, litiumparistot
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 228 x 273 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 140 x 228 x 212 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 442 x 275 x 345 mm
- Paino pakattuna: 7,8 kg

Virta

- Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27668
EAN: 87 12581 31975 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com