

Philips  
Přenosný DVD přehrávač  
s obrazovkou Zero Bright  
Dot™

8,5" širokoúhlý displej LCD

digitální televize



PET835



## Tenký přístroj se šěrbinovou DVD mechanikou

s vestavěným digitálním TV přijímačem

Kouzlo filmů a hudby ožívá na stylovém displeji LCD 8,5" přehrávače Philips PET835.

Vychutnejte si volně vysílané digitální televizní programy s vestavěným digitálním TV přijímačem. Je dodáván s elegantním držákem do auta a konektorem USB.

### Ponořte se do AV zábavy na cestě

- Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Sdílejte soubory s obrázky JPEG s obrazovými disky CD

### Vyzkoušejte zážitek z digitální interaktivní televize

- Podpora volně vysílaných digitálních televizních a rozhlasových programů DVB-T
- Elektronický programový průvodce na 7 dnů (EPG)
- Podpora funkce přímého přístupu k teletextu a titulům

### Optimalizované sledování kdekoli

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pro optimální kvalitu obrazovky
- 8,5" barevný TFT LCD displej pro velmi kvalitní zobrazení

### Dokonalé pohodlí

- Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii\*
- Elegantní držák do auta pro snadné použití
- Připojení USB pro fotografie a přehrávání hudby ze zařízení USB

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Přednosti

### Přehrávání DVD, DivX a MPEG4

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX® v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX® je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

### Podpora vysílání DVB-T

Rozšířte své zážitky a zdarma si vychutnejte digitální programy. Technologie DVB-T (Pozemní digitální vysílání) umožňuje příjem volně vysílaných digitálních televizních a

rozhlasových programů v Evropě. Signál je zpracováván v digitální formě bez analogových procesů, aby byla zachována jeho nejvyšší kvalita.

### Obrazovka Zero Bright Dot™

Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez nepříjemných vadných bodů na LCD obrazovce. LCD displeje mají často nedokonalosti, kterým se v oboru výroby LCD displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. Díky striktním postupům při kontrole kvality společnosti Philips, používaným při výrobě našich přenosných přehrávačů DVD, dokážeme vyrábět LCD displeje s nulovou tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazovky, vyberte si přenosné přehrávače DVD s displejem Philips Zero Bright Dot™.

### Elegantní držák do auta

Co takhle vzít si s sebou z domova na cesty přenosný přehrávač DVD a užít si zábavu při cestování? Jediný systém držáku do auta zajišťuje snadnost použití a disponuje rychlosnímatelným raménkem, které napomáhá snadnému vyjmutí nepoužívaného přehrávače. Přenosný přehrávač DVD můžete mít u sebe, v autě zůstane pouze držák.

### Připojení USB pro fotografie/hudbu

Jednoduše připojte přenosné zařízení do konektoru USB na přenosném DVD přehrávači Philips a přehrávejte přímo z USB nebo vyberte digitální hudbu či fotografie. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



# Specifikace

## Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 8,5 palec
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Jas: 200 cd/m<sup>2</sup>
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Kontrastní poměr (typický): 250:1
- Oblast sledování: 187,2 x 105,3
- Rozteč obrazových bodů: 0,13 (š) x 0,45 (v)
- Reakční doba (typická): 30 ms

## Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátko)
- Odstup signál/šum: >76 dB (linkový výstup), >62 dB (vestavěné reproduktory)

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Kompresní formáty: MPEG4, DivX

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

## Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 2x
- AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
- Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)

## Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

## Tuner/přijem/vysílání

- DVB: Pozemní vysílání DVB \*

## De kódování videa

- Poměr stran: 16:9, 4:3, 4:3 typu Letterbox
- Přijem-demodulace: COFDM 2K/8K, Kompatibilní s MPEG-2 DVB, Síť: MFN/SFN, QPSK

## Příslušenství

- Síťový adaptér: Vstup napájení DC-in 9 V; (100 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabely: 1 x kabel AV
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dálkový ovladač: AY5506 tenké dálkové ovládání
- Uživatelský manuál: 16 jazyků
- Elegantní držák do auta: 1 ks
- Pouzdro: Ochranné pouzdro
- Dodávané příslušenství: Anténa

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 255 x 170 x 31 mm
- Hmotnost výrobku: 1 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 310 x 200 x 145 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Rozměry master kartonu: 333 x 236 x 458 mm
- Hmotnost velkoobchodního balení: 7,58 kg
- Typ balení: D-box



Datum vydání 2011-06-02

Verze: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28755  
EAN: 87 12581 33870 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)