

Philips Cineos
Systém domáceho kina
DVD/SACD s výškovými
reproduktormi so
zliatinovými pásmi

CINEOS

HTS9800W



Maximálny filmový zážitok

So špičkovou kvalitou zvuku

Tento detailne prepracovaný systém domácej zábavy prináša neprekonateľný vizuálny a posluchový zážitok. Jeho moderný dizajn doplní váš plochý televízor a bezdrôtový režim a možnosť upevnenia na stenu zase umožnia, aby dokonale splynul s prostredím.

Neporovnateľný výkon zvuku a videa

- Filmové priestorové ozvučenie 6.1 Dolby Digital EX
- HDMI výstup pre digitálne video s vysokým rozlíšením a digitálny zvuk
- Video Upscaling pre zdokonalené rozlíšenie až na 1080i
- Neodymiové reproduktory pre zvuk krištáľovo čistej kvality
- Viackanálové SACD na úplné ponorenie sa do hudby

Splynie s vaším prostredím

- Bezdrôtové zadné reproduktory pre menší počet šnúr v izbe
- Tenký a flexibilný dizajn s možnosťou pripevnenia na stenu
- Ultra tenké ploché panelové reproduktory dokonale dotvoria vašu domácnosť



PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9
- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i), Vzorkovanie videa, Zmena vzorkovania videa

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-50000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >95 dB
- Zvukový systém: Stereofónny, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, zvuk Dolby Digital
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Ovládanie výšok a basov, Nočný režim
- Výstupný výkon (RMS): 3 x 125 W (predný Ľ/P / predný stredný) + 2 x 85 W (zadný Ľ/P) + 105 W (zadný stredný) + 150 W (basový reproduktor)
- Celková sila zvuku (RMS): 800 W
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, Digitálny, Dráma, Jazz, Rock, Sci-fi

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Režim video), DVD-R, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super zvukové CD
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3, 1, 1, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, Viackanálový SACD, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
- Formát kompresie: MP3, PCM, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/ dozadu, Zobrazenie CD textu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/všetky, Náhodné prehrávanie

Prehrávanie statických obrázkov

- Prehrávané médiá: Obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s prehrávaním MP3

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Počet predvolených kanálov: 20
- RDS: Názov stanice
- Automatické digitálne ladenie
- Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: Vstup Aux, Analógový audio Ľavý/ Právý vstup, Komponentný video výstup progresívny, Digitálny koaxiálny vstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, FM anténa, Výstup HDMI, Výstup S-video, SCART I (CVBS, S-video/RGB výstup), TV vstup (audio, konektor)

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Rodičovská kontrola

- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Holandčina, Dánčina, Nórcina, Portugalčina, Fínčina, Turečtina, Poľština, Ruština
- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Napájanie

- Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
- Spotreba energie: 165 W

Reproduktory

- Satelitný reproduktor: 2-smerný, Magneticky tienené predné repro, 4 stĺpové stojany, Bezdrôtové zadné reproduktory
- Budiče satelitného reproduktora: 2 x 3" širokopásmový woofer, 4" plochý výškový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120-50000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
- Stredný reproduktor: 2-smerný
- Meniče stredného reproduktora: 2 x 3" širokopásmové woofery, 4" plochý výškový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120-50000 Hz
- Celkový odpor stredného reproduktora: 6 ohm
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 1 x stredový reproduktor, 1 x subwoofer, 2 x predné satelitné reproduktory, 3 x zadné satelitné reproduktory, Prepojovací kábel, FM anténa, 2 skrutky pre upevnenie na stene, Záručný list pre celosvetovú záruku

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 273 x 284 x 144 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,8 kg
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 497 x 139 x 32 mm
- Váha stredného reproduktora: 1,5 kg
- Hĺbka zadného reproduktora: 32 mm
- Výška zadného reproduktora: 139 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 1,5 kg
- Šírka zadného reproduktora: 497 mm
- Rozmery priestorového reproduktora (Š x V x H): 106 x 497 x 32 mm
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 1,25 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 300 x 399 x 300 mm
- Váha subwoofera: 12 kg
- Rozmery stojana (Š x V x H): 240 x 830 x 240 mm
- Hmotnosť stojana: 4,5 kg
- Váha vrátane balenia: 47,5 kg

Najdôležitejšie funkcie

Priestorový zvuk 6.1 Dolby Digital EX

Dekódovanie Dolby Digital EX je nová technológia, ktorá pridáva osobitý pocit priestorového detailu a zosilňuje už tak dosť vzrušujúci pôžitok z počúvania Dolby Digital 5,1-kanálového zvuku. Ďalší priestorový kanál okolo vás vytvorí ešte úžasnejší efekt priestorového zvuku.

HDMI výstup

HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s DVI.

Video Upscaling až na 1080i

Pomocou prevzorkovania videa môžete zvýšiť rozlíšenie SD (štandardné rozlíšenie) video signálu, ktoré používa DVD na HD (vysoké rozlíšenie), takže budete môcť vidieť viac detailov vďaka ostrejšiemu a prirodzenejšiemu obrazu. Výsledný vysoko ostrý výstupný signál videa môže byť pripojený k vysoko ostrému displeju cez rozhranie HDMI (vysoko ostré multimediálne rozhranie).

Bezdrôtové zadné reproduktory

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiami s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

Výškové reproduktory so zliatin.pásmi

Vychutnajte si jedinečnú, prirodzenú a krištáľovo čistú kvalitu zvuku so všesmerovým výškovým reproduktorom so zliatinovými pásmi. Dipóly, ktoré vyžarujú vysoké frekvencie v celom 360-stupňovom pásme, prinášajú veľmi „otvorenú“ širokospektrálnu zvukovú reprodukciu s iskrivou jasnosťou a zdôraznením detailov vo vyšších tónoch. To ďalej zdokonaluje priestorový zážitok vo viackanálovom systéme. Tento rozdiel je veľmi jasný pri prehrávaní diskov Super Audio CD, kde je jasnosť zvuku vo vynikajúcej kvalite.

Viackanálové SACD

Pripravené pre viackanálové SACD: hudobný formát novej generácie poskytuje ultra vysokú kvalitu hudobnej reprodukcie, 5.1 multikanálový priestorový zvuk a plnú spätnú a budúcu kompatibilitu s CD.



Dátum vydania
2009-01-21

Verzia: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com