

Philips  
Минисистема Hi-Fi

600 Вт  
сабвуфер

FWM608



## Мощный звук

с USB Rip Plus

Проигрывайте, копируйте и не пропускайте ни одной из любимых радиопередач! FWM608 позволяет копировать музыкальные файлы на устройство USB. Невероятно мощные басы и виртуальное объемное звучание — вся жизнь, как один большой концерт!

### Музыка в формате MP3 с различных источников

- Совместимость с компакт-дисками в формате WMA и MP3
- Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB
- Воспроизведение музыки с устройства USB
- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

### Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Общая среднеквадратичная выходная мощность 600 Вт
- Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
- Двойной усилитель для улучшения звучания

### Станьте музыкальной сенсацией

- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

### Легко использовать

- CD-чейнджер на 3 диска формата WMA/MP3
- Часы, будильник и таймер отключения
- Подключение к телевизору или проигрывателю DVD

# PHILIPS

## Основные особенности

### Функция **МАКСИМАЛЬНЫЙ звук**

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое

мощное аудиоусиление способно улучшить любую музыку.

### Совместимость с компакт-диском в формате **WMA и MP3**

Совместимость с компакт-дисками в формате WMA и MP3

### Функция **MP3 Link для портативных устройств**

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с

портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

### Копирование музыки на устройство **USB**

Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB



# Характеристики

## Звук

- Полная звуковая мощность (RMS): 600 Вт
- Выходная мощность (RMS): 4x105 Вт/канал + 180 Вт
- Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, 3-х шаговое динамическое усиление НЧ, Incredible Surround, Цифровое управление звуком 4 режима, Virtual Ambience Control
- Выходная мощность: Среднеквадратичная мощность 600 Вт

## Громкоговорители

- Количество громкоговорителей: 3
- Основной динамик: 2" ВЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, 6,5" НЧ-динамик
- Драйвер сабвуфера: 8" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный

## Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
- Количество дисков: 3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 40 дорожек, Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Повторить / одна / все / программа, Повтор/В произвольном порядке/ Программа
- Режимы USB Direct: Воспроизведение/Пауза, Стоп, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Повтор, Вперемешку, Удалить

## Аудиозапись

- Носители записи: Устройство USB
- Режимы записи USB: Моментальная запись, Запрограммированные дорожки, Расписание радиопрограмм, Один диск, Одна дорожка
- Источники записи USB: CD, Тюнер, Входной разъем микрофона, Aux

## Тюнер/Прием/Передача

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительные настройки станций: 40

- Диапазоны тюнера: FM, MW-диапазон
- Расширения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- RDS: Радиотекст, Название станции

## Возможности подключения

- Аудиосоединения: Линейный вход RCA, Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
- USB: Порт USB
- Микрофон: Двойные гнезда для микрофона
- Другие соединения: Антенна FM, Антенна диапазона СВ

## Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Сигнал USB, Звуковой радиосигнал, Таймер отключения
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ДФТ
- Индикаторы: Режим DIM
- Караоке: Уровень микрофона, Эхоконтроль

## Аксессуары

- Пульт ДУ: 36-кнопочный пульт с двумя батареями AAA
- Руководство пользователя: 16 языков
- Краткое руководство: 16 языков
- Гарантийный буклет: Полная версия
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/MW-диапазона, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания
- Кабели: Кабель линейного входа MP3

## Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 265 x 345 x 356 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 230 x 345 x 279 мм
- Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г): 270 x 345 x 396 мм
- Вес, включая упаковку: 27 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 1155 x 480 x 396 мм

## Питание

- Источник питания: 200-240 В



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 58907  
EAN: 87 12581 51996 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)