



Philips Streamium
Microsistem audio

Streamium

MC-I250



Don't Dream it. Stream it.

Modelul de vârf al clasei microsistemelor, cu conexiune Internet de bandă largă wireless și redare MP3.

Ascultați muzică online oriunde în casă

- Acces wireless de bandă largă la servicii online multiple
- PC Link wireless pt. fișierele cu muzică MP3 și mp3PRO de pe calculator

Bas profund, puternic și fără distorsiuni

- Tehnologia boxelor wOOx pentru un bas profund și puternic

Fiți la curent cu ultimele noutăți

- Actualizarea microsistemului Streamium

PHILIPS

Specificații tehnice

Sunet

- **Putere de ieșire:** Putere muzicală de 2x100 W
- **Caracteristici superioare sunet:** Incredible Surround, Control înalte și joase, Tehnologie wOOx

Boxe

- **Difuzor principal:** 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Con plat metalic de 5,25", Tweeter dome conic, Amplificator bas wOOx, Grile pt. boxe detașabile

Redare audio

- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, mp3PRO-CD
- **Moduri redare disc:** Preferințe pt. CD și MP3-CD, Repetare piesă/album/tot, Redare aleatorie, Info piesă prin auto CDDb
- **Internet audio:** Andante Radio: clasic, MusicMatch - radio personal, MP3.com - topuri muzicale, Radio Free Virgin, Live365: 1000 de posturi, INFO: info muzicale în mail
- **Tip încărcător:** Automat, Tavă
- **Mod de redare PC Link:** MP3 streaming prin rețea

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- **RDS:** Nume post de radio, Radio Text, Reglare ceas prin RDS
- **Setări prestabilite stație:** 40

- **Mărci de tunere:** FM Stereo, MW, LW
- **Caracteristici superioare tuner:** Memorare automată, Plug & Play

Conectivitate

- **Intrare AUX:** Intrare linie-in
- **Căști:** 3.5 mm
- **LAN prin cabluri:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **LAN wireless:** LAN wireless (IEEE802.11b)
- **Alte conexiuni:** Antenă FM, Antenă MW, Line out, Ieșire subwoofer (preampl.)

Confort

- **Alarmer:** Alarmă CD, Alarmă PC Link, Alarmă radio, Timer Sleep
- **Ceas:** Ora prin Internet, Pe afișajul principal
- **Tip ecran:** LCD
- **Indicații:** Mod DIM
- **Consum în regim Standby:** 0,5 W
- **Nr. de profiluri de utilizator:** 5

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Cablu de alimentare CA, Cablu Ethernet, Antenă FM/MW
- **Telecomandă:** 45 de taste cu 2 baterii AA

Dimensiuni

- **Dimensiuni set (L x Î x A):** 175 x 244 x 322 mm
- **Dimensiuni boxă principală (L x Î x A):** 180 x 244 x 215 mm
- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 602 x 271 x 550 mm
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 13 kg

Caracteristici principale produs

Actualizare pt. Streamium

Actualizați echipamentul dvs. MCi250. Conexiunea la Internet vă permite să descărcați și instalați actualizările software pentru noile servicii și funcții oferite pentru produs.

Acces wireless de bandă largă

PC Link wireless pentru muzică

Dacă ați acumulat deja o bogată colecție de muzică pe calculatorul dvs., toată această muncă nu trebuie repetată sau irosită. Prin conectarea atât la Internet, cât și la calculator, microsistemul devine parte integrantă a rețelei de acasă. Apăsând pe butonul PC Link, puteți accesa imediat fișierele muzicale stocate pe calculatorul dvs. și, mai mult decât atât, vă puteți bucura de sunetul clar și puternic al boxelor dvs. wOOx!

Tehnologie wOOx

Tehnologia wOOx este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul mai profund și mai puternic decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.



Data lansării 2006-07-07

Versiune: 5.0

12 NC: 9073 100 11473
EAN: 87 10895 76229 8

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.
www.philips.com