



Philips
Universal-Fernbedienung

7 von 10 Geräten



SRU5170



Einrichtung mit Anleitungen über LCD-Display

Zur Bedienung von mehr als 1000 Marken

Einfachere und schnellere Installation Ihrer Geräte mithilfe der innovativen SRU5170! Mit dieser Kombination aus LCD-Display mit Informationen und vereinfachter Schnellstartanleitung ist Ihre Fernbedienung in kürzester Zeit richtig konfiguriert.

Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken

- Steuern Sie 7 von 10 Geräten
- Zusätzliche Funktionen einfach hinzufügen und benennen
- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet

Schnelle und einfache Einrichtung

- Vereinfachte Schnellstartanleitung für schnelle Einrichtung mit Anleitungen
- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Service-Hotline über eine spezielle Website

Großartiger Komfort

- Optimaler Bedienungskomfort durch ergonomisches Design
- Benutzerfreundliche, in Gruppen zusammengefasste Funktionen
- LCD-Display mit komfortabler Hintergrundbeleuchtung
- Zeigt an, wann die Batterien ausgetauscht werden müssen
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen

PHILIPS

Besonderheiten

Display-Hintergrundbeleuchtung

Mit der Hintergrundbeleuchtung können LCD-Display oder Tastenfeld problemlos im Dunkeln verwendet werden. Die zwei häufigsten Arten der Hintergrundbeleuchtung sind LED und Elektrolumineszenz (EL). Fernbedienungen mit LED-Hintergrundbeleuchtung sind normalerweise sehr hell, leuchten aber unregelmäßig in gelber oder grüner Farbe, während EL-Panels (Anzeigeeinheiten) gleichmäßig in blauen, weißen oder grünen Farbtönen leuchten.

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Informiert rechtzeitig, wann Batterien aufgeladen oder ausgetauscht werden müssen.

Vereinfachte Schnellstartanleitung

Eine vereinfachte Schnellstartanleitung unterstützt Sie bei der Installation einer Universal-Fernbedienung. Anstelle der Eingabe eines 3- oder -4-stelligen Codes führt Sie ein in die Fernbedienung integriertes LCD-Display durch die Einrichtung. Zur Beschleunigung der Installation bietet die Schnellstartanleitung außerdem Zusatzinformationen zu den auf dem LCD-Display angezeigten Inhalten.

Lernfunktion

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätecodes nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von

der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeigt wird.

7-in-1-Home Entertainment-Fernbedienung

Die 7-in-1-Universalfernbedienung ermöglicht die Programmierung und Bedienung von bis zu 7 Audio-/Videogeräten fast aller Marken. Die Fernbedienung enthält die IR-Codes sämtlicher Home Entertainment-Systeme praktisch aller Marken. Diese einzelne Fernbedienung ersetzt alle anderen in Ihrer Sammlung.

Hinzufügen zusätzlicher Funktionen

Verbessertes Hinzufügen und Benennen von Funktionen erleichtert und beschleunigt die Erweiterung um Zusatzfunktionen. Nie wieder fehlende Funktionen!



Daten

Komfort

- Unterstützte Geräte: TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, AMP, PC
- TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung, Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep Timer, 16:9, Guide, Info
- Verbesserung des Videotexts: Fast Text
- DVD-Funktionen: Navigationstasten, Systemmenü-Steuerung, Disc-Menüsteuerung, Zifferntasten
- Videorecorder-Funktionen: Navigationstasten (6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung
- SAT/CBL-Funktionen: Zifferntasten, Menüsteuerung, Guide, Info, Favoriten, Text-Funktionen
- Einfache Installation: Autom. Suche
- Installationsschritte: 2
- Kopiertastenfunktion
- Sprachunterstützung: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Anzahl der Tasten: 40
- Vorprogrammiert für Philips
- Behördliche Zulassung: CE-Zeichen
- Spritzwassergeschützt

Zubehör

- Batterie: Ja, 1,5-V-Batterie, R03/AAA

Infrarotfunktionen

- LED-Übertragung: 1
- Universelle IR-Code-Datenbank
- Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1100
- Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz
- Übertragungswinkel: 90 Grad
- Betriebsreichweite: 10 m
- Lernfähige IR-Codes
- Lernfähiger Frequenzbereich: 20 bis 70 kHz und 455 kHz

Leistung

- Batterielebensdauer: 12 Monate
- Anzahl der Batterien: 2
- Batterietyp: AAA

Außenkarton

- Menge: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Höhe: 172 mm
- Länge: 312 mm
- Breite: 151 mm

Verpackungsdaten

- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Höhe: 33 mm
- Länge: 304 mm
- Breite: 157 mm



Ausstellungsdatum
2018-03-30

Version: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26736
EAN: 87 12581 31324 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com