



Philips  
Web-kamera

Pro



SPC1330NC



## Webcam pro

Koble til med presisjon og klarhet

Webcam pro SPC1330NC gir deg et nytt syn på videosamtaler. HD-videokvalitet med sanne 2,0 megapiksels video, 8,0 megapiksler bilde, video med 90 bilder per sekund og autofokus. Utrolig klar stereolyd med to innebygde mikrofoner.

### Gir deg et nytt syn på videosamtaler

- Sanne 2,0 megapiksels videooppløsning for HD-videokvalitet
- Flere detaljer med 8 megapiksels oppløsning (interp.) på bilder
- Video med 90 rammer per sekund for flimmerfrie bilder
- 8x digital zoom for flotte nærbilder
- Autofokus sikrer knivskarpe videooptak og bilder
- Vidvinkel linse samler flere mennesker innenfor videorammen
- Pixel Plus 2 for bedre detaljer, dybde og klarhet
- Digital Natural Motion for å fjerne flimmereffekter

### Krystallklar lyd og ekkofri tale

- To innebygde mikrofoner med stereo og ekkofri akustikk
- Støyundertrykking og ekkoreduksjon gir den beste lyd kvaliteten

### Absolutt brukervennlig

- Fungerer med alle direkte meldingstjenester
- Brukervennlig Philips CamSuite-programvare for å kontrollere web-kameraet

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Sanne 2,0 megapiksler

Antallet megapiksler er en viktig detalj når det gjelder bildekvalitet. 2,0 megapiksler CMOS-sensor gir deg en HD-kvalitet på videobildene som ikke tidligere har vært assosiert med web-kameraer.

## 8 megapiksler fotooppløsning

Web-kameraet gir deg flere detaljer med 8 megapiksler (interpolert) oppløsning på bildene. Dette er høyt nok for å skrive ut bilder i posterstørrelse med høy oppløsning.

## 90 rammer per sekund video

Den lynraske oppdateringshastigheten på 90 rammer per sekund gir svært stabile bilder som er perfekt for videokonferanser ansikt til ansikt og fjernovervåking.

## 8x digital zoom

Zoom inn og ut for å få den perfekte innrammingen for ethvert bilde. Du kontrollerer zoomfunksjonen fullstendig via grensesnittet på skjermen, mens du ser på bildet slik at du kan gi det perfekt justering.

## Autofokus

Sikrer knivskarpe videoopptak og bilder. Når bildesensoren oppdager en reduksjon i skarpheten, justerer autofokus raskt og nøyaktig linsen uten at du trenger å justere den

manuelt. Nå er den også enda raskere på grunn av en ny fokuseringsalgoritme som er eksklusiv for Philips.

## Vidvinkel-linse

Vidvinkel-linsen i høykvalitetsglass gir deg en større synsvinkel. Linsen virker på samme måte som en vidvinkel-linse på et fotokamera, og får flere personer med i bildet uten at det går ut over videokvaliteten.

## Pixel Plus 2

Med Pixel Plus 2 vil web-kameraet alltid produsere naturlige, knivskarpe og utrolig detaljrike bilder. Alt takket være den kraftige Pixel Plus 2-prosessoren – innovativ TV-bildeteknologi anvendt på PC-video. Den øker antallet linjer og piksler, slik at du får best mulig bilde.

## Digital Natural Motion

Philips utviklet Digital Natural Motion for å fjerne stroboskopeffekter for bevegelige motiver. Digital Natural Motion beregner bevegelsen i bildet og korrigerer for motivets hastighet og retning både i kringkastings- og filmmateriale (for eksempel DVD). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

## To innebygde mikrofoner

La stemmen din høres naturlig i klar stereolyd. To innebygde retningsmikrofoner og Philips-patentert lydfeltteknologi gir en praktisk talt støy- og ekkofri sone. Bare stemmen til brukeren tas opp, og andre lyder minimeres.

## Støy- og ekkoundertrykking

Denne ypperlige støyreduksjonsteknologien reduserer bakgrunnsstøyen og forbedrer klarheten i talen både i stille og støyfulle omgivelser. I tillegg undertrykker den ekko, slik at den andre personen hører stemmen din mer tydelig.

## Kompatibel med alle tjenester

Webkameraet og den tilhørende programvaren er utformet med tanke på alle direktemeldingstjenester. Du kan legge til video i Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger og andre tjenester.

## Philips CamSuite-programvare

Denne spesialutviklede programvaren er enkel å bruke, og med den kan du kontrollere web-kameraet med et museklikk. Den vises automatisk på skjermen når du er i en videosamtale.



# Spesifikasjoner

## Mekanikk

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Maks. blenderåpning for linse: F:2,0
- Visningsvinkel for linse: 70 grader
- Linsekonstruksjon: 5 elementer
- Autofokus
- Hvitbalanse: 2600–7600 K
- Min. belysningsstyrke: < 2 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Fargedybde: 16 biter

## Oppløsning

- Videooppløsning: 2,0 MP
- Fotooppløsning: 2,0 MP
- Interpolert videooppløsning: ikke tilgjengelig
- Interpolert fotooppløsning: 8,0 MP
- Maks. bildehastighet: 90 bps

## Lyd

- Mikrofon: To innebygde mikrofoner
- Støyreduksjon
- Ekkoreduksjon
- Stereolyd

## Tilleggsfunksjoner

- Digital zoom: 8x
- Ansiktssporing
- Morsomme videofunksjoner: Endre bakgrunnen, Morsom ramme, Morsom logo, Morsom effekt
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Fotograferingsknapp
- LED for aktivitet av/på

## Programvare

- Dedikert programvare: Philips CamSuite
- WebCam-visningsprogram: WebCam-partner
- Legg video til: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Prosessor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz eller AMD®-tilsvarende prosessor
- RAM-minne: 512 MB RAM
- Harddiskplass: 300–700 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 2,1 meter
- Grensesnitt: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoklasse: UVC
- Drift: Leveres via USB-kabel

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 4 x 5,6 x 2,68 cm
- Vekt: 0,0984 kg
- Produktmål med stativ (B x H x D): 4 x 8,6 x 8,8 cm
- Vekt (med stativ): 0,1294 kg

## Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 39603 9
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Emballasjemål (B x H x D): 10 x 19 x 19 cm
- Nettovekt: 0,152 kg
- Bruttovekt: 0,423 kg
- Taravekt: 0,271 kg

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 42354 4
- Antall kundepakker: 6
- Yttereske (L x B x H): 39,8 x 32,3 x 21,3 cm
- Nettovekt: 0,912 kg
- Bruttovekt: 3,19 kg
- Taravekt: 2,278 kg



Utgivelsesdato  
2017-07-06

Versjon: 2.1.10

12 NC: 8670 000 37153  
EAN: 87 12581 39603 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)