

Philips
Φορητό DVD Player



PET1030



Περιστρεφόμενη οθόνη, ευέλικτη προβολή

με οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης 10,2"

Απολαύστε ταινίες στο φορητό DVD Player PET1030 της Philips με οθόνη LCD 10,2" με δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών. Επιπλέον, μοιραστείτε τα αγαπημένα σας βίντεο με τους φίλους σας χάρη στην υποδοχή κάρτας μνήμης και την υποδοχή σύνδεσης USB2.0. Διατίθεται με τσάντα ταξιδιού.

Ψυχαγωγία AV εν κινήσει

- Αναπαραγωγή ταινιών DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- Μοιραστείτε αρχεία εικόνων JPEG με το Picture CD

Άριστη θέαση οπουδήποτε κι αν είστε

- Οθόνη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
- Οθόνη TFT LCD 10,2" υψηλής ανάλυσης για εξαιρετική προβολή
- Απολαύστε ταινίες σε μορφή widescreen 16:9
- Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία υψηλής ποιότητας

Για απόλυτη ευκολία

- Οθόνη με δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών για βελτιωμένη ευελιξία προβολής
- Έως και 4 ώρες αναπαραγωγής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία*
- Υποδοχή σύνδεσης USB 2.0 και υποδοχή κάρτας μνήμης SD
- Περιλαμβάνεται τσάντα ταξιδιού

PHILIPS

sense and simplicity

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή DVD, DivX και MPEG4

Με την υποστήριξη DivX®, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX® άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσω DivX® είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των CD DivX® είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home Cinema.

Οθόνη Zero Bright Dot™

Απολαύστε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνων, χωρίς ενοχλητικές μαύρες κουκκίδες, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD έχουν συχνά ατέλειες, γνωστές ως 'φωτεινές κουκκίδες' στη βιομηχανία LCD. Ένας περιορισμένος αριθμός φωτεινών κουκκίδων κάποτε θεωρείτο αναπόφευκτη συνέπεια της μαζικής παραγωγής οθονών LCD. Με τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της Philips που χρησιμοποιούνται για τα φορητά DVD Player της εταιρείας μας, οι οθόνες μας LCD παράγονται με μηδενική ανοχή για τις φωτεινές κουκκίδες. Επιλεγμένα μοντέλα φορητών DVD Player

συνοδεύονται από την πολιτική Zero Bright Dot™ της Philips που εγγυάται τη βέλτιστη ποιότητα οθόνης.

USB 2.0 και υποδοχή κάρτας SD

Απολαύστε την υψηλή ποιότητα και την άνεση της μεγαλύτερης χωρητικότητας για μεταφορά φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων μουσικής MP3 μέσω USB 2.0. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε μεγαλύτερη χωρητικότητα για αποθήκευση φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων μουσικής MP3 στο φορητό DVD player, τοποθετώντας μια κάρτα SD στην ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας SD.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 10,2 ίντσα
- Ανάλυση: 800(W)×480(H)×3(RGB)
- Φωτεινότητα: 200 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
- Πραγματική περιοχή προβολής: 222,0×133,2 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,1905(Π)×0,1905(Υ) χιλ.
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB(ακουστικό), >62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Βίντεο CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, CD εικόνων
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: OSD, Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL
- Φορμά συμπίεσης: Divx, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Ρυθμός bit WMA: 32 - 192 Kbps

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Είσοδος DC: 9~12V
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S-Video

Ευκολία

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: DC-in 9~12V, 110-240V, 50/60Hz
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12VDC
- Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο AY5507
- Καλώδια: 1 καλώδιο A/V, 1 καλώδιο S-video
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο S-Video, Θήκη ταξιδιού

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 450 x 307 x 361 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 9,7 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 336 x 282 x 145 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 270 x 32 x 188 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,3 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2011-10-19

Έκδοση: 2.0.7

12 NC: 8670 000 29925
EAN: 87 12581 33432 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com