



フィリップス Fidelio  
インイヤードヘッドフォン／マイク付き

3ウェイハイブリッド  
音響構造  
ハイレゾオーディオ



S3

## 優れた音質

どこでも楽しめます

オーディオファン納得のこのインイヤードヘッドフォンは、極めて快適にフィットし、ワイドで自然な音場にマッチします。ツイストペアケーブルと付属の MMCX コネクターでハイレゾプレイヤーに接続すれば、優れた音質で細部まで楽しめます。

### 没入型フルレンジサウンド

- 6 mm ダイナミックバスドライバー。デュアルバランスドアーマチュアドライバー
- ワイドで自然な音場
- タイトでインパクトある低音
- バランスのとれたミッドレジ。極めて繊細な高域

### 細部までくっきり再現する設計

- 優れた密閉性、最適なフィット感
- Comply™ 低反発イヤークリップカバー (S、M、L)
- 美しいデザイン。キャリーポーチ付属
- イヤーフック設計により、イヤフォンがしっかり固定されます

### 音源にかかわらず得られる没入感

- ハイレゾオーディオ。細部まで再生可能
- スマートフォンからヘッドフォンアンプまで、音源を選ばない
- インラインリモコンで音楽と通話を切り替え可能
- 取り外し可能なツイストペアケーブル。MMCX および 3.5 mm アダプター

**PHILIPS**  
Fidelio

## 仕様

### デザイン

- 色: ブラック

### サウンド

- スピーカー直径: 6 mm
- 音響システム: セミクローズド
- 周波数特性: 5 ~ 40000 Hz
- インピーダンス: 16 Ω
- 感度: 107 dB/mW

### 付属

- 収納ポーチ: 有

### アプリ対応

- ケーブル接続: 1.3 m ケーブル (3.5 mm コネクタ付き)
- 対応機種: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia\*, SAMSUNG\*. \*Sony Ericsson モデル、NOKIA および SAMSUNG の旧モデルには対応コネク

ターがあります。カスタマーサポートまでお問い合わせください。

### パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 15.8 x 22.8 x 5 cm
- 本体重量: 0.058 kg
- 総重量: 0.342 kg
- 風袋重量: 0.284 kg
- EAN: 48 95229 10838 7
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カarton
- シエルフへの取り付けタイプ: 両方

### 外箱

- Outer carton (L x W x H): 17 x 11.1 x 21.9 cm
- 本体重量: 0.116 kg
- 総重量: 0.765 kg
- 風袋重量: 0.649 kg
- GTIN: 1 48 95229 10838 4
- 販売用パッケージ数: 2

## 特長

### ワイドで自然な音場

このインイヤードヘッドフォンで臨場感あふれる音楽体験をお楽しみください。6 mm ダイナミックドライバーがタイトでインパクトのある低音を、デュアルバランスドアーマチュアードライバーが、バランスのとれたミッドレンジと極めて繊細な高域を再現します。

### 快適にフィット

オーバルアコースティックチューブと3サイズのComply 低反発フォームのイヤークリップカーで、優れた密閉性を実現。周囲が騒がしい環境でも、音楽の細部まで楽しむことができます。また、イヤーフック設計により、ヘッドフォンがしっかり固定されます。

### 細部まで再現

このヘッドフォンで、音の一つひとつのインパクトを、余すことなく体感できます。ハイレゾ音源に接続すれば、オリジナルレコーディング時のパフォーマンスに極めて近いロスレスオーディオを再生できます。

### 音源を選ばない

思い通りのセットアップで、お気に入りのアルバムに浸ることができます。取り外し可能な低インピーダンスのツイスターケーブルは歪みを最小限に抑え、音の細部までくっきり再現。ハイレゾオーディオデバイスとの接続用に、MMCX コネクタが付属しています。

### キャリングポーチ付属

高品質の金属製イヤードハウジングは、魅力的な光沢仕上げ、エンボス加工された Fidelio ロゴが付いています。付属のキャリングポーチは、保管時などに本体を傷から守ります。

### インラインリモコン

着信もビートも逃しません。インラインリモコンとマイクにより、音楽の再生にも、クリアな音質での通話にも対応します。

発行日 2022-05-09

バージョン: 1.1.4

12 NC: 8670 001 66757  
EAN: 48 95229 10838 7



Philips Japan, Ltd.