

Philips
Музична мікросистема

CD, MP3-CD, USB, FM

USB-роз'єм для заряджання
15 Вт макс.

MCM2300



Розслабляйтеся під чудову музику

У полоні звуку

Слухайте улюблений вміст на цій компактній музичній системі Philips "все в одному" з USB-роз'ємом, аудіовходом та функцією відтворення з компакт-дисків. Насолоджуйтеся потужною музикою завдяки гучномовцям із фазоінверторами та елементам керування цифровим звуком для оптимізованих налаштувань.

Насолоджуйтеся насиченим звучанням

- Акустична система з фазоінвертором забезпечує потужні та більш насичені низькі частоти
- Максимальна вихідна потужність: 15 Вт RMS
- Регулювання цифрового звуку

Насолоджуйтеся музикою з різних джерел

- Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW
- Пряме з'єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики
- Аудіовхід для портативного відтворення музики

Легкість у використанні

- Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу
- Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

PHILIPS

Основні особливості

Акустична система з фазоінвертором



Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактною системою гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівнює з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.

Аудіовхід



Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім

можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під'єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Пряме з'єднання USB Direct для зручної MP3-музики



Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з'єднання USB Direct.

Регулювання цифрового звуку

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "збалансований", "чіткий", "потужний", "теплий" та "яскравий" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 15 Вт

Гучномовці

- Динаміки: 3-дюймовий низькочастотний
- Типи гучномовців: акустична система з фазоінвертором

Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R/RV, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка

Тюнер/Прийм./Передача

- Діапазони тюнера: FM моно, FM стерео
- Запрограмовані станції: 20
- Антена: Фіксована гнучка FM-антена
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування

Під'єднання

- USB: Вузол USB
- Аудіовхід (3,5 мм)

Зручність

- Будильники: Будильник із компакт-диска, Будильник із радіо, Будильник із USB
- годинник: На головному дисплеї, таймер сну
- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
- Тип завантаження: лоток

Аксессуары

- Аксесуари в комплекті: Кабель змінного струму, FM-антена, Посібник користувача
- Дистанційне керування: Пульт дистанційного керування з 21 кнопкою

Розміри

- Ширина головного блока: 180 мм
- Висота головного блока: 121 мм
- Глибина головного блока: 247 мм
- Розміри основного гучномовця (Ш x Т): 150 x 125 мм
- Висота основного гучномовця: 238 мм
- Ширина упаковки: 577 мм
- Висота упаковки: 312 мм
- Глибина упаковки: 185 мм
- Вага брутто: 4,67 кг
- Вага нетто: 3,55 кг

Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц



Дата випуску 2022-05-09

Версія: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793
EAN: 08 71258 17117 19

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com