

# PHILIPS

## Headphone Nirkabel Sepenuhnya

Suara kaya

Kualitas suara panggilan jernih

Tahan air IPX5

Waktu putar hingga 26 jam



TAT3217BK

## Suara kaya di mana saja

Rasakan suara yang menawan untuk musik Anda dan panggilan yang jernih dengan headphone nirkabel ini. Nyaman, andal, dengan casing pengisi daya yang dapat dimasukkan ke dalam saku Anda! Tahan cipratan air dan keringat IPX5 dengan waktu putar 26 jam.

### Casing pengisi daya yang kecil memberikan waktu putar 26 jam

- Waktu pemutaran 6 jam. Isi daya cepat selama 15 menit untuk menikmati pemakaian selama 1 jam
- Casing menyediakan waktu putar tambahan hingga 20 jam
- Casing pengisi daya USB-C berukuran kecil
- IPX5 tahan cipratan air dan keringat

### Suara kaya. Desain ergonomis

- In-ear yang aman dan nyaman di telinga
- 3 pasang eartip silikon tambahan (besar, sedang, kecil)
- Driver neodymium 10 mm untuk suara yang kaya
- Dukungan Aplikasi Headphone Philips Khusus

### Panggilan jernih. Sangat praktis

- 2 mikrofon EMC internal untuk panggilan yang jernih
- Kontrol sentuh. Mudah dipasangkan
- Penyambungan kembali otomatis dan aktivasi asisten suara praktis
- Lakukan panggilan dalam mode mono menggunakan satu earbud

# Kelebihan Utama

## In-ear yang aman dan nyaman di telinga



Earbud desain hockey stick ini pas di saluran telinga Anda, menciptakan segel yang mengurangi noise eksternal. Driver 10 mm yang kuat memungkinkan Anda menikmati suara yang kaya dan hidup. Termasuk tiga ukuran penutup telinga silikon yang lembut dan dapat diganti.

## 2 mikrofon EMC untuk suara panggilan yang jernih



ENC menggunakan algoritme peredam noise dual-mic untuk memberi Anda kejelasan panggilan yang luar biasa. Kedua mikrofon

secara efektif mengurangi noise sekitar sehingga Anda dapat mendengar dengan jelas. Headphone nirkabel sepenuhnya ini memungkinkan Anda berkomunikasi dengan jelas setiap saat!

## Casing pengisi daya kecil



Bawa musik Anda ke mana saja dengan casing pengisi daya yang kecil ini! Setelah terisi penuh, headphone ini menghasilkan waktu putar selama 6 jam dan casing yang terisi penuh akan menambahkan 20 jam lagi. Isi daya headphone selama 15 menit dan dapatkan satu jam ekstra!

## IPX5 tahan cipratan air/keringat

Peringkat IPX5 memungkinkan Anda menikmati musik di mana saja, apa pun cuacanya! Headphone ini tahan air sehingga Anda tidak perlu khawatir jika terjebak dalam hujan.

## Suara yang dapat disesuaikan

Tingkatkan bassnya. Turunkan treble. Atur suara Anda sendiri! Berkat aplikasi Headphone Philips Anda bebas menyetel musik yang Anda dengarkan. Sesuaikan sendiri levelnya atau pilih dari gaya suara preset.

## Mudah dikontrol dan dipasang

Kontrol sentuh pada earbud membuat hidup menjadi sangat mudah! Gunakan untuk menjeda musik, menerima panggilan, dan membangunkan asisten suara ponsel Anda. Setelah dipasang, headphone akan terhubung kembali dengan ponsel Anda segera begitu casing pengisi daya dibuka.

## Mode mono untuk panggilan

Anda sering menggunakan telepon? Gandakan waktu bicara Anda menggunakan satu earbud sambil mengisi daya yang satunya. Mikrofon akan otomatis ditetapkan ke earbud yang Anda gunakan. Cukup tukar earbud jika baterai earbud yang sedang digunakan hampir habis.

# Spesifikasi

## Suara

Jangkauan frekuensi: 20 - 20.000 Hz  
Diameter speaker: 10 mm  
Impedansi: 16 Ohm  
Input daya maksimum: 5 mW  
Kepekaan: 101,5 dB (1 kHz)  
Tipe driver: Dinamis

## Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,2  
Nirkabel  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m  
Codec yang didukung: SBC  
Tipe transmisi nirkabel: Bluetooth

## Kardus Luar

Panjang: 34.8 cm  
Jumlah kemasan konsumen: 24  
Lebar: 24.8 cm  
Berat kotor: 4.135 kg  
Panjang: 24.7 cm  
GTIN: 1 48 95229 12586 2  
Berat bersih: 1.848 kg  
Berat tara: 2.287 kg

## Mudah

Anti air: IPX5  
Dukungan aplikasi Philips Headphones  
Mode mono untuk TWS  
Tersedia pembaruan firmware  
Tipe kontrol: Sentuh

## Kardus Dalam

Panjang: 16.4 cm  
Jumlah kemasan konsumen: 3  
Lebar: 11.5 cm  
Panjang: 11 cm  
Berat bersih: 0.231 kg  
Berat kotor: 0.46 kg  
Berat tara: 0.229 kg  
GTIN: 2 48 95229 12586 9

## Daya

Dapat diisi ulang  
Jumlah baterai: 3 buah  
Waktu pemutaran musik: 6 + 20 jam  
Waktu bicara: 6 jam  
Waktu pengisian: 2 jam  
Waktu pengisian cepat: 15 mins for 1 hr  
Tipe baterai (Casing pengisi daya): Lithium Polymer (built-in)  
Tipe baterai (Earbud): Lithium Polymer (built-in)  
Berat baterai (Total): 10.5 g  
Kapasitas baterai (Casing): 460 mAh  
Kapasitas baterai (Earbud): 40 mAh

## Dimensi kemasan

Panjang: 17.5 cm  
Jenis kemasan: Kotak  
Jenis penempatan di rak: Digantung  
Lebar: 9.5 cm  
Tinggi: 3.3 cm  
Jumlah produk yang disertakan: 1  
EAN: 48 95229 12586 5

Berat kotor: 0.131 kg  
Berat bersih: 0.077 kg  
Berat tara: 0.054 kg

## Aksesori

Panduan Cepat  
Ear-tip: 3 pasang (K/S/B)  
Casing pengisi daya  
Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 500 mm

## Desain

Warna: Hitam  
Bahan sambungan telinga: Silikon  
Pas di telinga: In-ear  
Tipe pas di dalam telinga: Eartip berbahan silikon

## Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 2 mics  
Mikrofon ENC

## Dimensi

Dimensi casing pengisi daya (PxLxT): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm  
Dimensi earbud (PxLxT): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm  
Berat total: 0.051 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20232 0

## Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara  
Aktivasi asisten suara: Manual  
Dukungan asisten suara

