

Philips  
Mikro Hi-Fi rendszer



MCM280D



## Szabadítsa fel zenéit kiváló hangzással

iPhone, iPod, USB, CD és rádió forrásokból

Élvezze kiváló hangzású iPhone/iPod zenét a Philips MCM280D Micro Hi-Fi rendszerével. Stílusos kialakítása mellett, lejátszás közben töltheti iPhone/iPod készülékét, MP3 formátumba rippelheti (konvertálhatja) CD-it, valamint USB Direct kapcsolattal játszhatja le MP3/WMA zenéit hordozható lejátszójáról.

### Határtalan élvezet

- Játsszon le zenét, és töltsön iPhone/iPod készülékét
- Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!
- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

### Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Komplet tlvvezérlő az audiorendszerhez és iPod/iPhone készülékhez
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításához
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2 x 30W RMS/2 x 60W zeneteljesítmény

### Formavilág, mely beleolvad a térbe

- CD-lemez előoldali betöltése, megjelenítőablak
- Stílusosan vonzó, kompakt kialakítás

**PHILIPS**

# Fénypontok

## Játsszon le zenét, és töltsse iPhone/iPod készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPhone/iPod lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának megfelelő töltöttségéért. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

## Készítsen kedvenc CD-iről MP3 anyagot!

Egyszerűen csatlakoztassa az USB háttértár eszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy

MP3-lejátszóra - egyetlen érintéssel, számítógép használata nélkül. Így közvetlenül MP3 formátumban rögzíthet hanganyagokat.

## USB Direct az MP3 és WMA zenéhez

Csatlakoztassa a készülékét a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

## Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést,

és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2x30 W
- Kimeneti teljesítmény: 2x60 watt zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszórórendszer, 4"-es mélynyomó

## Hang lejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám
- Betöltő típus: Előlap, Motoros
- ID3 tag támogatás: Van
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás: Van
- Programozott állomások: 40
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: Programtípus, Állomásnév, Rádiótext, RDS óra-beállítás, Hírek

## Csatlakoztathatóság

- Aux be: (MP3-csatlakozó)
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna
- USB: USB-gazdaport

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés, iPod ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD

- Háttérfény színe: Kék
- Eco készenléti állapot: 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Garanciafüzet, Állvány, FM antenna
- Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Váltakozó áram/egyenáram adapter: Kapcsolóüzemű tápegység
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Tartóegység: iPhone/iPod készülékekhez

## Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 211 x 250 x 160 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 158 x 250 x 193 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 397 x 339 x 311 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 6 kg

## Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: USB-eszköz
- USB felvételi módok: Azonnali felvétel, Programozott zeneszámok, Egyetlen lemez, Egyetlen zeneszám
- USB felvételi források: CD

## Tápkapcsoló

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilis: iPhone, iPhone 3G

## iPod-dal kompatibilis

- Kompatibilis: iPod, 5. generációs iPod, iPod classic, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, iPod színes kijelzővel



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771  
EAN: 87 12581 46565 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)