

Philips
Микро музикална система

с 30-цифтов съединител
за iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
120 W, бас излъчвател

DCM3020



Богат и мощен звук

Завладяващ звук

Изпълнете дома си с мелодиите от вашия iPod/iPhone/iPad. Нека модната микро озвучителна система Philips даде воля на музиката, с детайли и мощните басы на технологията wOOx. Просто поставете вашето устройство, дори заедно със защитния му калъф – и готово.

Обогатете своето звуково изживяване

- Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни басы
- Куполна пищялка за детайлен и естествен звук
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 120W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни
- Дистанционно управление "всичко в едно" за системата и за iPod/iPhone/iPad

PHILIPS

Акценти

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/iPad



Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone/iPad! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно със системата на Philips, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone/iPad, докато свири, за да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Системата автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват

ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

Куполен високоговорител високи честоти

Куполните високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, увеличаващи общата чистота на звука от тонколониите. Те дават хармонична смес от неизкривен и непроменен широколентов звук и предоставят детайлна чистота на вокалите и ясен звук от инструментите, като по този начин балансират общото звучене, когато бъдат съчетани с набор басови високоговорители.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 60 W
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук, Динамично усилване на басите, Усилване

Високоговорители

- Типове високоговорители: Куполен високоговорител високи честоти
- Основен високоговорител: Двулентов, wOOx бас излъчвател

Възможности за свързване

- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), FM антена, Ляв и десен високоговорител
- USB: USB хост
- 3,5 мм стерео вход: MP3 Link
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Име на станцията, Радиотекст

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма, iPod аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Кабели: Кабел за линеен вход - MP3
- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Бруто тегло: 8,6 кг
- Дълбочина на опаковката: 276 мм

- Ширина на изделието: 230 мм
- Височина на опаковката: 346 мм
- Височина на изделието: 141 мм
- Нето тегло: 7,3 кг
- Ширина на опаковката: 512 мм
- Дълбочина на изделието: 230 мм
- Дълбочина на основния говорител: 230 мм
- Ширина на основния високоговорител: 139 мм
- Височина на основния високоговорител: 304 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone, Зареждане на iPad, Бързо напред и назад, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза", Меню, нагоре и надолу

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod 6-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.1.13

EAN: 87 12581 59255 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com