

Philips  
CD-s „zenegép” dinamikus  
mélyhangkiemeléssel



AZ1226

## univerzális, MP3 zene gazdag mélyhangzással

Lelje örömét a világ apró dolgaiban, és adja át magát a kényelem élvezetének. A vékony, hordozható AZ1226 egyszerűen kezelhető funkciói révén gazdag mélyhangzásban élvezheti kedvenc zenéit.

### **Beépített CD-lejátszó**

- MP3-CD, CD-R/RW kompatibilis
- CD lejátszás: kevert/program/ismétlés

### **Fejlett mélyhangteljesítmény**

- A Bass Reflex rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 4" teljes hangterj. hangszórók az erőteljes hangzáshoz

### **Egyszerű használat**

- CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél
- Többfunkciós LCD kijelző
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó

# PHILIPS

# Műszaki adatok

## Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,2 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: forgó
- Hangszóró típusok: Bass Reflex hangszórórendszer
- Hangszóró átmérő: 4"
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés

## Hanglejátszás

- Betöltő típus: Felső rész
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Programozható műsorszámok: 20
- Deckek száma: 1
- kazettaegységes technológia: Mechanikus

## Hangolékenység/Vétel/Adás

- Antenna: AM antenna, FM antenna
- Hangolási sávok: FM, MW



## Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es

## Kényelem

- Kijelző típusa: LCD

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

## Tápkapcsoló

- Tápellátás
- Akkumulátor típusa: LR14
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 6

## Méretetek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 470 x 210 x 290 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 400 x 162 x 238 mm
- Tömeg: 2,9 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 3,7 kg

# Fénypontok

## MP3-CD,CD-R/RW kompatibilis

MP3-CD,CD-R/RW kompatibilis

## CD lejátszás: kevert/program/ismétlés

A „Kevert / Program / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára csak válasszon a „Kevert” / „Program” / „Ismétlés” módok közül, hogy szint vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

## Bass Reflex hangszórórendszer

A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

## Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## 4" teljes hangterj. hangszórók

4" teljes hangterj. hangszórók az erőteljes hangzúzóhoz

## CD-vel szinkronizált felvétel-indítás

CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél

## Többfunkciós LCD kijelző

Többfunkciós LCD kijelző

## Sztereó fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztassa saját fejhallgatóját, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Hallgassa kedvenc dalait nagyszerű hangminőségben anélkül, hogy másokat zavarna: csak fejhallgatóját kell a lejátszóhoz csatlakoztatnia.



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767  
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)