

Philips  
Sistema de base para  
entretenimento



DCM230

## Desfrute da música do seu iPod em qualidade de som Hi-Fi

Liberte a música do iPod e desfrute da sua música com som excepcional no Philips DCM230. Com design elegante e acabamento metálico moderno, o sistema esguio possui funções inteligentes e uma potência total de 30 W RMS para som verdadeiramente dinâmico.

### **Ouça o conteúdo do seu iPod bem alto em casa**

- Reproduza e carregue o iPod
- Ligação USB Directo para leitores de MP3 USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Sintonização digital para pré-sintonias

### **Experiência sonora rica e nítida**

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência total de 2 x 15 W RMS/30 W

### **Design que se mistura com a decoração interior**

- Design elegante com painel frontal metálico topo de gama
- Design elegante com ranhura para CD extra plana
- Um só telecomando para o sistema e o iPod

# PHILIPS

# Especificações

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod com visor a cores, iPod de 5ª geração

## Reprodução Áudio

- Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, Avanço e retrocesso rápido
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Ranhura
- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/ Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Faixas Programáveis: 20

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de som: Estéreo
- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Melhoria do Som: Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM, MW

- Estações pré-sintonizadas: 40
- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da Estação
- Antena: Antena FM

## Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada Aux
- Auscultadores: 3,5 mm

## Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Retroiluminação
- Telecommando: Multifuncional
- Alarmes: Despertador com Rádio, Temporizador
- Relógio/Versão: Digital

## Potência

- Alimentação eléctrica

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado de garantia, Telecommando, Folheto de garantia World Wide

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 390 x 140,5 x 200,5 mm



# Destaques

## Reproduza e carregue o iPod

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod! A base permite-lhe ligar o seu iPod directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som soberbo. Além disso, também carrega o seu iPod enquanto reproduz, pelo que pode gozar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do iPod. Utilize o telecommando para navegar, seleccionar e reproduzir a música guardada no seu iPod. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu iPod enquanto se encontrar na base.

## Ligação USB Directo

Com o modo USB Directo, pode, simplesmente, seleccionar a música num dispositivo USB e reproduzir todos os seus conteúdos. Só tem de ligar o dispositivo USB para reproduzir a música ou exportar os conteúdos do dispositivo.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.



Data de publicação  
2018-03-19

Versão: 4.0.12

12 NC: 8670 000 30938  
EAN: 87 12581 34150 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)