

Philips  
Bärbart högtalarsystem



SBA160



## Kraftfullt stereoljud

för Nokia-telefonen

Upplev det kraftfulla och breda stereoljudet från Nokia-telefonen med en 2,5 mm kontakt. Med en mycket effektiv, störningsfri digitalförstärkare och en inbyggd dockningsstation (medföljer) sparar de här högtalarna inte på krutet.

### Kraftfullt ljud

- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Inbyggd FM-antenn

### För överlägsen musikglädje

- Baskanalen förstärker låga toner och ger ett klart och äkta ljud
- Kraftfulla högtalarelement för ett verkligt realistiskt ljud
- Fylligt stereoljud när högtalarna placeras på avstånd från varandra.

### Ta musiken med dig

- Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill

### Alltid redo

- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig

### Dela din musik var som helst

- Fungerar med telefon och MP3-spelare
- Utvecklad för Nokia XpressMusic

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensåtergivning: 150 - 20 000 Hz
- Impedans: 8 ohm
- Märkeffekt för RMS: 2 x 0,6 W

## Anslutningar

- Anslutning: 2,5 mm Nokia-kontakt. Adapter för 3,5 mm ljudkällor medföljer.

## Bekvämlighet

- Drifttid: upp till 25 timmar

## Tillbehör

- AC/DC-adapter
- Telefonhållare: Dockningsstation för Nokia 5200/5300 XpressMusic, universaldockningsstation för andra Nokia-telefoner och MP3-spelare medföljer.

## Effekt

- Batterityp: AAA, LR03
- Adaptertyp: 6 V, 500 mA
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 4

## Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 38369 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- Bruttovikt: 0,889 kg
- Nettovikt: 0,654 kg
- Taravikt: 0,235 kg

## Inre kartong

- EAN: 87 12581 38371 8
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Inre kartong (L x B x H): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- Bruttovikt: 1,956 kg
- Nettovikt: 1,308 kg
- Taravikt: 0,648 kg

## Yttre kartong

- EAN: 87 12581 38370 1
- Antal konsumentförpackningar: 6
- Yttre kartong (L x B x H): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- Bruttovikt: 5,996 kg
- Nettovikt: 3,924 kg
- Taravikt: 2,072 kg

# Funktioner

## För musikupplevelser var du än är

Möjligheten att välja mellan batteri och nätström ger den största flexibiliteten med ljudsystemet. Du kan ta dem med dig och lyssna på musik var du än beger dig.

## Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analog signal till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

## Fylligt stereoljud

Bärbara högtalare som ger ett naturligt stereoljud när de placeras med ett avstånd mellan sig. Det ger känslan av att varje musikinstrument tar ett eget fysiskt utrymme i anspråk. Effekten är mer realistisk och mer njutbar.

## Inbyggd FM-antenn

Det krävs en extern antenn för att FM-radion i telefonen ska fungera som den ska. I den här Philips-produkten ingår en FM-antenn så att du får ljud av hög kvalitet från den inbyggda radion i telefonen.

## Fungerar med telefon och MP3

Njut av musik från mobiltelefonen eller din MP3-spelare! Anslut högtalaren till mobiltelefonen eller MP3-spelaren med den medföljande adaptern.

## Utvecklad för Nokia XpressMusic

Den här produkten har utvecklats för användning med Nokia XpressMusic-telefoner. Omfattande tester med telefonerna garanterar att du får ut det bästa av telefonen i kombination med den här Philips-produkten.



Publiceringsdatum  
2011-05-09

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614  
EAN: 87 12581 38369 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)