

Philips  
Slušalice

Pogonske jed. od 15mm /  
otvoreni tip  
Slušalice s kukicom za uho

SHS3300WT



## Dodatna snaga basa

za snažan zvuk

Uživajte u snažnim basovima slušalica s kopčom za uho koje su dizajnirane za udobnost, stabilnost i vrhunske radne karakteristike.

### Uvijek spremni za polazak

- Kabel duljine 1,2 m idealan je za uporabu na otvorenom

### Napravljeno za prilagođavanje vama i vašem stilu života

- Jastučići za uši povećavaju udobno nošenje i reprodukciju basova
- Zaobljeni držač za uho omogućuje udobnije i stabilnije nošenje
- Asimetričan kabel miče kabele s puta

### Glazba za vaše uši

- Zvučnik od 27 mm reproducira snažan i kvalitetan zvuk
- Otvori za prozračivanje basova omogućuju protok zraka za bolji zvuk
- Neodimijski magneti poboljšavaju radne značajke basa i osjetljivost

**PHILIPS**

# Specifikacije

## Zvuk

- Akustični sustav: otvori
- Membrana: Kupola od majlara
- Vrsta magneta: Neodimij
- Vrsta: Dinamično
- Zavojnica: bakar
- Frekvencijski odziv: 12 - 22 000 Hz
- Promjer zvučnika: 15 mm
- Osjetljivost: 102 dB
- Maksimalna ulazna snaga: 100 mW
- Impedancija: 32 ohm

## Mogućnost povezivanja

- Vrsta kabela: bakar
- Kabelski priključak: paralelni, asimetrični
- Obrada priključaka: pozlačeno
- Duljina kabela: 1.2 m
- Priključak: 3.5 mm

## Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 35.4 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 19.2 cm
- Bruto masa: 1.74 kg
- Visina: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99116 6
- Neto masa: 0.42 kg
- Tara: 1.32 kg

## Praktičnost

- Način nošenja: Slušalice s kukicom za uho

## Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 18.2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 8.6 cm
- Visina: 11 cm
- Neto masa: 0.0525 kg
- Bruto masa: 0.1782 kg
- Tara: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99116 3

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 17 cm
- Vrsta pakiranja: Blister pakiranje
- Vrsta smještanja na policu: Oboje
- Širina: 9.5 cm
- Dubina: 2.6 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 69 51613 99116 9
- Bruto masa: 0.0452 kg
- Neto masa: 0.0175 kg
- Tara: 0.0277 kg

## Dizajn

- Boja: Bijela

## Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 3,5 cm\*1,8 cm\*6,1 cm
- Masa: 0.0175 kg

# Istaknute znač.

## Pogonska jedinica zvučnika od 27 mm

Praktičan za udobno nošenje, ali i dovoljno velik da pruži oštar, snažan zvuk, ovaj zvučnik od 27 mm savršene je veličine za nesmetan užitek u slušanju.

## Bass Beat otvori

Otvori za prozračivanje basova omogućuju protok zraka za bolji zvuk s bogatim dubokim basom.

## Udobni jastučići za uši

Poseban oblik i bogati materijali koji su korišteni u izradi jastučića za uši ovih slušalica tvrtke Philips osiguravaju savršeno prijanjanje uz maksimalnu udobnost. Uz to, sprječavaju rasipanje zvuka i poboljšavaju reprodukciju basova. Jastučići za uši oblikovani su tako da savršeno odgovaraju području oko uha.

## Zaobljeni držač za uho

Držač za uho ostaje iza vašeg uha čak i kada se krećete te će slušalice uvijek ostati na mjestu, a zvuk će biti sjajan. To je dio koji dodiruje stražnji dio vašeg uha i slušalice zadržava u uhu

## Neodimijski magneti

Neodimij je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osjetljivosti zavojnice, jače basove i općenito višu kvalitetu zvuka.

## Asimetričan sustav kabela

Ovo jednostavno, a ipak jako učinkovito rješenje protiv zaplitanja kabela uistinu funkcionira i omogućava vam da kabel objesite iza vrata umjesto ispod brade.

## Kabel duljine 1,2 m

Idealna duljina kabela pruža vam slobodu odabira mjesta za audio uređaj.



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 3.0.6

EAN: 69 51613 99116 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)