

Philips
Compact home cinema-
systeem

CTS4000



Verleidelijk ontwerp, alomvattend geluid

met de alles-in-een Home Cinema

Geniet ook in minder grote ruimten van magische filmmomenten met deze compacte thuisbioscoop. Met geïntegreerd universeel iPod-station, een ingebouwde subwoofer met Cinema Sound en HDMI 1080p upscaling geniet u van optimaal beeld en geluid.

Horen en zien

- Cinema Sound voor een volle en meeslepende luisterervaring
- Ingebouwde subwoofer voor fantastische bastonen zonder de kabels
- Met FullSound™ kunt u naar MP3-geluid luisteren met dezelfde kwaliteit als CD-geluid
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

Optimale aansluiting

- Speelt meerdere disk- en mediaformaten af
- Geïntegreerd station voor iPod voor het afspelen van media met schermbediening
- USB en MP3 Link om alle draagbare apparaten aan te sluiten
- Compact ontwerp dat overal past en u altijd entertaint

Gebruik

- Slechts een enkel apparaat voor geweldig geluid zonder kabelwirwar
- Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Cinema Sound

Cinema Sound biedt dynamisch geluid van slechts één apparaat en een onovertroffen luisterervaring in iedere ruimte. Met een zorgvuldig berekende mix van arrayverwerking, psychoakoestiek en de precieze plaatsing van de driver biedt Cinema Sound de luisteraar een zeer groot geluidsveld en meeslepend geluid, en dat zonder kabelwirwar.

Ingebouwde subwoofer

Een ingebouwde subwoofer biedt alle lage tonen die essentieel zijn voor een geweldige luisterervaring - tijdens het kijken van een film of het beluisteren van een muziek-CD. De laagste bastonen worden vol en helder weergegeven voor sensationele entertainment met de intensiteit en energie zoals die is bedoeld. De ingebouwde subwoofer levert een fantastische geluidservaring en voorkomt een wirwar van kabels. Hierdoor kunt u van de

complete entertainment genieten en uw kamer vrij houden van kabelproblemen. Geniet nu van een opgeruimde kamer en geweldige bastonen.

FullSound™

De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

Geïntegreerd station voor iPod

Met een geïntegreerd station kunt u films, muziek en foto's vanaf uw iPod afspelen. Bovendien kunt u met de afstandsbediening van het home cinema-systeem de iPod bedienen en door de inhoud bladeren op uw TV-scherm. Het geïntegreerde station maakt hinderlijke kabels en verbindingen overbodig en brengt draagbaar entertainment in uw huis, met optimaal gebruiksgemak.

HDMI voor een eenvoudige AV-aansluiting

HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface. Dit is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet. HDMI is volledig compatibel met oude versies van DVI (Digital Video Interface).



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling (720p, 1080i/p)

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 50 W
- Frequentiebereik: 180 Hz ~ 18 kHz / +/- 3dB Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB (A-gewogen)
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Stereo, Cinema Sound
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Games, Nieuws, Party, Rock

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Stationsaansluiting, Hoofdtelefoonuitgang van 3,5 mm, Hi-speed USB
- Aansluitingen aan de achterkant: 12 V DC in, AUX-ingang, Composiet video-uitgang (CVBS), HDMI-uitgang, MP3 Link

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, DTS, MP3,

Meerkanaals MPEG2, PCM, WMA

- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roterend, Diapresentatie met muziek, Zoom
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive

Vermogen

- Energieverbruik: 22 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Stroomvoorziening: AC/DC-adapter, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, AC/DC-adapter, CVBS Video-kabel, HDMI-kabel, Snelstartgids, RCA-naar-SCART-kabel, Afstandsbediening, Wereldwijde garantietaal, MP3-lijningangskabel, Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Gewicht van het product: 2,6 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 273 x 172 x 273 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 385 x 254 x 330 mm



Publicatiedatum
2012-01-13

Versie: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com