

Philips
Mikrosystem med DVD-
spelare

- 2.1
- DivX-uppspelning
- komponentdesign

MCD179



Förvandla valfritt rum till en biograf

med 2.1-högtalare

MCD179 DVD-mikrosystem är allt du behöver för en bioupplevelse hemma. Med 2.1-högtalarsystem och Dolby Digital för omslutande ljud, plus Progressive Scan för optimerade bilder får du en verklig ljud- och bildupplevelse.

Förhöj dina filmupplevelser

- Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Berika din ljudupplevelse

- Visa foton och lyssna på musik direkt från USB-enheter
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Loudness för extra bas och diskant
- Total uteffekt på 100 W RMS (2.1-system)

Lättanvänd

- Digital FM-mottag. med förinställningar
- Väcknings- och insomningsfunktion

Raffinerat ljud och utseende

- Eleganta högtalare i träfinish

PHILIPS

Funktioner

USB Direct visar foton och spelar upp musik

Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får

du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Loudness för extra bas och diskant

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människooörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Loudness
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Uteffekt: Totalt 100 W RMS

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, 3,5-tums woofer, Basreflexhögtalare, Piezo tweeter
- Subwoofertyp: Aktivitet

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Skivuppspelninglägen: Vinkel, Ultrarapid, Zoom, OSD, Föräldrakontroll, Repetera A–B, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, PBC
- DVD-region.: 2

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Bildspel med MP3-uppspelning
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelninglägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårökning
- Typ av laddare: Toppmatad
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara
- Kanalförinställningar: 20

Anslutningar

- Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), S-video (via Hosiden), SCART
- Andra anslutningar: Digital koaxial utgång för ljud, FM-antenn, DIN-anslutning
- Hörlur: 3,5 mm
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in, Analog ljudutgång (v/h)
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- OSD-språk: Spanska, Franska, Engelska, Nederländska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Svenska, Ryska, Turkiska
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), FM-antenn, DIN-kabel, Garantisedel för hela världen
- AC/DC-adapter: Strömtillförsel med växling
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Fjärrkontroll: 40 knappar med litiumbatterier
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):
160 x 250 x 180 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
615 x 515 x 225 mm
- Utrustningens mått (B x H x D):
232 x 85 x 275 mm
- Lägbashögtalarens mått (B x H x D):
160 x 250 x 313 mm
- Vikt inkl. förpackning: 15 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37575
EAN: 87 12581 39992 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com