

Philips  
Mikro glazbeni sustav

CD, MP3-CD, USB, FM

USB priključak za punjenje  
Maks. 15 W

MCM2300



# Opustite se uz odličnu glazbu

## Opsesija zvukom

Slušajte omiljene zvučne zapise na ovom kompaktnom, višenamjenskom glazbenom sustavu tvrtke Philips s USB priključkom, audio ulazom i podrškom za CD reprodukciju. Bass Reflex zvučnici i digitalna kontrola zvuka pružaju optimizirane postavke zvuka i snažniju reprodukciju.

### Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- 15 W maksimalne izlazne snage
- Digital Sound Control

### Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

### Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

# PHILIPS

Mikro glazbeni sustav  
CD, MP3-CD, USB, FM USB priključak za punjenje, Maks. 15 W

# Specifikacije

## Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 15 W

## Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

## Reprodukcija zvuka


- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: Fiksna FM "pigtail" antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

## Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)



## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladica

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku

## Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 180 mm
- Visina glavne jedinice: 121 mm
- Dubina glavne jedinice: 247 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 150 x 125 mm
- Visina glavnog zvučnika: 238 mm
- Širina ambalaže: 577 mm
- Visina ambalaže: 312 mm
- Dubina ambalaže: 185 mm
- Bruto masa: 4,67 kg
- Neto težina: 3,55 kg

## Napajanje

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

MCM2300/12

# Istaknute znač.

## Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

## Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

## USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola za uravnotežen, čist, snažan, topao i jasan zvuk koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Digital Sound Control u konačnici olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.



Datum izdavanja  
2022-04-29

Verzija: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793  
EAN: 69 59033 84804 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)