

Philips
Ακουστικά

Πλούσιος ήχος
Άψογη εφαρμογή

TAUE100BK



Ήχος μπάσων

για πλουσιότερο ήχο

Με ενισχυμένη απόδοση μπάσων, αυτά τα ενδύτια ακουστικά μεταφέρουν ποιοτική μουσική στα αυτιά σας με άνεση.

Απόλυτη άνεση στην εφαρμογή

- Σχεδιασμένο για άνετη εφαρμογή στη γεωμετρία του αυτιού
- Αυτός ο εργονομικός σχεδιασμός εφαρμόζεται τέλεια στο κανάλι του αφτιού σας

Απολαύστε ποιοτικό ήχο

- Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο
- Οδηγοί ηχείων 14,2 χιλ., για πλούσια μπάσα και πεντακάθαρο ήχο

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 14,2 χιλ.
- Αντίσταση: 32 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 5 mW
- Ευαισθησία: 106 dB (1k Hz)
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
- Υποδοχή σύνδεσης: 3,5 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 34.9 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 96
- Πλάτος: 32.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 3.64 κ.
- Ύψος: 26.4 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 10055 5
- Καθαρό βάρος: 1.248 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2.392 κ.

Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 31 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 16.2 εκ.
- Ύψος: 11.8 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.312 κ.
- Μικτό βάρος: 0.79 κ.

- Καθαρό απόβαρο: 0.478 κ.
- GTIN: 2 48 95229 10055 2

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 17 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 5 εκ.
- Βάθος: 2.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 10055 8
- Μικτό βάρος: 0.029 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.013 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.016 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 14.6 εκ.
- Πλάτος: 4.9 εκ.
- Βάθος: 2.1 εκ.
- Βάρος: 0.013 κ.

Σχεδίαση

- Χρώματα: Μαύρο
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδωτία
- Ενδωτία, τύπος εφαρμογής: Ανοικτή εφαρμογή

UPC

- UPC: 8 40063 20036 4

Χαρακτηριστικά

Οδηγοί ηχείων νεοδυμίου

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων που σημαίνει μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Οδηγοί ηχείων 14,2 χιλ.



Ποιοτικοί οδηγοί ηχείων 14,2 χιλ. με μαγνήτη νεοδυμίου για πλούσια μπάσα και πεντακάθαρο ήχο.

Εργονομικός σχεδιασμός

Αυτός ο εργονομικός σχεδιασμός εφαρμόζεται τέλεια στο κανάλι του αφτίου σας

Σχεδιασμένο για άνεση

Το σχέδιο βασίζεται στη γεωμετρία του αυτιού, για άνετη και σφιχτή εφαρμογή για όλους.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-10-17

Έκδοση: 14.4.6

EAN: 48 95229 10055 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com