



Philips
Monolith 設計無線電話

60 分鐘電話答錄機
2.0 吋屏幕 / 白色背光
免提通話



M9951B

一按通話

Philips Monolith 糅合幾何的矚目設計及亮麗外觀，詮釋通訊的藝術。真正的金屬設計，配備「一按通話」的智能觸控技術，操作直觀舒適。

精美設計和超凡表現

- 精密的設計配合純淨的金屬框架點綴
- 底座設有第二個顯示屏，提供來電顯示及時間
- 兩種手機充電方式

終極通話體驗

- 高解像度 5.1 厘米（2 吋）TFT 彩色螢幕
- 點按電話，即可輕鬆進行免提聊天或享受多一點安眠時間。
- 電話錄音機可錄製時間長達 60 分鐘的留言
- 為特定聯絡人設定鈴聲
- 兼容助聽器 - 減除多餘雜聲
- 黑名單、匿名來電、靜音模式、通話限制
- 嬰兒監護器可在寶寶需要您的照顧時通知您
- 單次充電便可享長達 18 小時的通話時間

關注環保的產品

- 當 ECO+ 模式運行時零電能輸出

PHILIPS

產品特點

5.1 厘米 (2 吋) TFT 彩色螢幕



高解像度 5.1 厘米 (2 吋) TFT 彩色螢幕

嬰兒監護器

在寶寶需要您的時候收到通知。只要將 DECT 聽筒放在嬰兒房中，即可在寶寶開始哭的時候，於另一支 DECT 電話上（也就是其他固網號碼）或流動電話收到通知。

ECO+ 模式



Philips 電話具節能功效，專為環保而設。當啟用環保模式時，產生的輻射減少多達 60%，電話充電時更減少多達 95%。當啟用 ECO+ 模式時，輻射更跌至零。

加強私隱設定

黑名單限制特定號碼或若干號碼為首的電話號碼，讓您避免不必要的來電。您可封鎖 4 組號碼。每組號碼可包含 1 至 24 位數字。當有以這些號碼為首或 4 個中其中一個的完整來電號碼來電時，電話將不會響起。使用靜音模式，您可在指定時間停用鈴聲，以享受寧靜。使用通話限制，您可阻擋以若干號碼為首的來電，免除意料之外的昂貴電話賬單。

純淨金屬框架



裝置設計主要特點是純淨的壓鑄金屬，經過精心打造和潤飾，因此外觀以至觸感均完美精細。

簡便充電

手機在擴充基座兩邊均能充電，更可靠方便。

兼容助聽器



此功能可讓電話搭配助聽器使用，提高對話音量，同時降低環境噪音和助聽器產生的蜂鳴聲、嗡嗡聲及高頻噪音。

底座設有第二個顯示屏



Philips Monolith 的高對比度、黑底白字屏幕與基座時尚完美配合。收到來電時，屏幕

會顯示來電者，亦會在備用模式下顯示時間。您可隨時選擇關閉基座顯示，不受任何燈光干擾。

點按進行通話。點按即可延遲。



當電話放在基座上時，只需點按電話的頂部接聽來電。電話設有內置揚聲器，讓您可享受語音清晰的免提通話功能，將來電者的聲音放大至舒適的聲量。第二個顯示屏提供來電顯示或顯示電話號碼，您便可以選擇不接聽無謂的來電。如果您設置鬧鐘，並且需要在電話放在基座上時關閉鬧鐘，只需輕輕點按電話頂部，即可將響鬧延遲多幾分鐘，最多可延遲 3 次。

長達 18 小時的通話時間

單次充電便可享長達 18 小時的通話時間

錄製時間長達 60 分鐘

電話錄音機具備 60 分鐘錄音時間，您便不會錯過任何重要訊息。

VIP 來電辨認

您可為重要的聯絡人設定專用鈴聲。當收到對方的電話時，細心地讓您留意到對方的來電。可以為多達 9 個不同的聯絡人或一組聯絡人設定專用鈴聲。

規格

聲音

- HQ 音質: 是
- 音效設定: Mysound: 是
- 手機上的鈴聲: 10 種 HQ 鈴聲
- 兼容助聽器: 是
- 手機上的音量控制: 是

影像 / 顯示

- 背光畫面: 有: 是
- 背光燈顏色: 白色
- 底座顯示大小: 7.0 厘米 / 2.77 吋
- 底座顯示類型: 反向點距陣列
- 聽筒顯示大小: 5.1 厘米 / 2.0 吋
- 聽筒顯示類型: TFT 16 位元色彩
- 可選牆紙: 關閉牆紙選項

答錄機

- 記錄時間容量: 最長 60 分鐘
- 預錄製 OGM: 是
- 答錄機控制: 從手機

舒適

- 手機的功能表結構: 圖示型功能表
- 個人化: 靜音模式
- 通話限制: 限制電話撥打特定號碼
- 訊號強弱指示器: 3 格指示燈
- 電量指示燈: 5 格電量圖示
- 對講系統 - 多重手機: 是
- 房間監控: 是
- 日期 / 時間顯示: 是
- 電池充電顯示: 是
- 訊號強弱顯示燈: 是
- 可設定熱鍵: 1 至 9 鍵
- 來電管理: 來電等候*, 來電顯示*, 麥克風靜音, 未接來電, 已接來電, 已撥電話
- 鍵盤鎖: 是
- 鍵音開 / 關: 是
- 自動掛斷: 是
- 多重底座功能: 1
- 多重手機功能: 多達 4 部手機
- 按鍵數目: 23
- 背光鍵盤: 白色
- 放大撥號數字: 是
- 長達 18 小時的通話時間: 是
- 長達 250 小時待機時間: 是
- 充電時間: 8 小時: 是
- 電線長度: 1.8 米
- 電源線長度: 1.8 米

- 範圍: 室外 <300m; 室內 <50m
- 鬧鐘: 鬧鈴, 重複鬧鐘 (小睡功能)
- 底座鍵: 呼叫鍵
- 來電封鎖 / 黑名單*: 限制特定來電電話號碼
- 活動提示: 活動狀態
- 發光鍵盤: 是
- Premium MMI: 標準
- 圖像, 觸控式使用者介面: 點按電話, 即可輕鬆進行免提聊天或享受多一點安眠時間。
- 喇叭 - 免提通話: 是

記憶體容量

- VIP 來電辨認: 是
- 電話簿: 150 個名字和號碼
- 重撥清單容量: 20 筆記錄
- 來電記錄項目: 50 筆記錄
- 電話簿儲存於機座內: 是
- 多重電話記錄功能: 3 個欄位

電源

- 電池容量: 600 mAh
- 電池類型: NiMH 可充電電池
- 電源: 交流: 100 至 240 伏, 50/60 赫茲
- 耗電量: <1.4 瓦

安全性

- 傳輸加密: 是

網絡功能

- 兼容: GAP
- 網絡服務功能表: 是

SAR 值

- Philips 手機: < 0.1 W/kg

環保設計

- Eco+: 是
- 環保模式: 自動和手動

包裝尺寸

- 包裝類型: 紙箱
- 包括的產品數目: 1
- 貨架佈置類型: 佈置
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 31.8 x 9.5 x 8.1 厘米
- 總重量: 0.663 千克
- 淨重: 0.514 千克
- 淨重: 0.149 千克
- EAN: 48 95185 62478 5



出版日期 2017-06-28

版本: 3.1.4

12 NC: 8670 001 40823
EAN: 48 95185 62478 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 這個功能需要額外訂購來電顯示服務。請與您的電話服務運營商了解詳細資料。