



Philips
Telecomando universal

7 em cada 10 dispositivos



SRU5170



Configuração assistida através do visor LCD

Funciona com mais de 1000 marcas

Os seus dispositivos são instalados de forma mais fácil e rápida com o novo SRU5170! A combinação entre um visor LCD com informação de assistência e um manual de início rápido simplificado garantem uma configuração rápida do seu telecomando!

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas

- Controle até 7 dispositivos numa selecção máxima de 10
- Adicione e identifique facilmente funcionalidades extra
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

Configuração rápida e fácil

- Manual de início rápido simplificado para configuração assistida rápida
- Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado

Grande comodidade

- O formato ergonómico permite um controlo confortável
- Funções agrupadas fáceis de utilizar
- Ecrã LCD com retroiluminação para utilização fácil no escuro
- O indicador de pilha fraca mostra quando se devem mudar as pilhas
- Pilhas incluídas: desembulhar e usar

PHILIPS

Destaques

Ecrã retroiluminado

A retroiluminação é uma função que ilumina o ecrã LCD ou o teclado numérico, para utilização no escuro. Os dois tipos mais comuns de retroiluminação são a retroiluminação por LED e a electroluminescente (EL). Telecomandos retroiluminados com LEDs são tipicamente brilhantes mas instáveis, com cor amarela ou verde, enquanto que os painéis EL são suaves, com tons azuis, brancos e verdes.

Indicador de pilha fraca

Para saber atempadamente que está a chegar o momento de recarregar ou substituir as pilhas.

Manual de início rápido simplificado

O manual de início rápido proporciona assistência na configuração de um

telecomando universal. Em vez de digitar códigos de 3 ou 4 dígitos, está incorporado um ecrã LCD no telecomando para o orientar no processo de configuração. Adicionalmente, o manual de início rápido proporciona informação extra ao conteúdo que é apresentado no ecrã LCD para uma configuração rápida.

Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

Telecomando 7 em 1: sist entretenimento

O telecomando universal 7 em 1 permite-lhe programar e trabalhar com até 7 dispositivos de áudio/vídeo de praticamente qualquer marca. O telecomando possui os códigos IV de todos os tipos de dispositivos de entretenimento em casa de praticamente todas as marcas. Com apenas este telecomando pode substituir a sua colecção de telecomandos por um único controlador.

Adicione funcionalidades extra

A forma melhorada das funções de adição e identificação torna mais fácil e rápida a forma de adicionar funcionalidades extra. Agora já vai poder utilizar todas as funções.



Especificações

Comodidade

- Dispositivos suportados: TV, videogravador, DVD, SAT, CABO, CD/MD, RECEPTOR, AMP, PC
- Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/Espira, Teclas de dígitos, Seleção AV, externa, Controlo de menus, Controlo da Cor/Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto rápidas, Programa anterior, Adormecer/temporizador, 16:9, Guia, informação
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
- Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do menu do sistema, Controlo do menu de disco, Teclas de dígitos
- Funções do videogravador: Teclas de transporte (6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de menus
- Funções SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controlo de menus, Guia, informação, Favoritos, Funções de texto
- Facilidade de Instalação: Procura automática
- Etapas de instalação: 2
- Função da tecla copiar
- Suporte de linguagem: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Número de teclas: 40
- Pré-programado para Philips
- Aprovações regulamentares: Marca CE
- À prova de salpicos

Acessórios

- Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

Capacidades de Infravermelhos

- Distância de funcionamento: 10 m
- LEDs de transmissão: 1
- Base de dados de código IV universal
- Número de marcas na base de dados: Mais de 1100

- Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
- Ângulo de transmissão: 90 grau
- Conhecer os código IV
- Conhecer os limites de frequência: 20 kHz a 70 kHz e 455 kHz

Alimentação

- Vida útil da bateria: 12 Meses
- Número de pilhas: 2
- Tipo de bateria: AAA

Embalagem exterior

- Quantidade: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Altura: 172 mm
- Comprimento: 312 mm
- Largura: 151 mm

Dados da embalagem

- 12NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Comprimento: 304 mm
- Altura: 33 mm
- Largura: 157 mm

Embalagem exterior

- Peso bruto: 1,5 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 31 x 18 x 17 cm
- Peso líquido: 0,96 kg
- Tara: 0,54 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 15,7 x 30,4 x 3,3 cm
- Peso bruto: .26 kg
- Peso líquido: 0,16 kg
- Tara: 0,1 kg



Data de publicação
2018-03-30

Versão: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738
EAN: 87 12581 31326 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com