



Philips
Carregador de parede

USB-C
Power Delivery (alimentação)
PPS

DLP4331C

Carregador de parede com porta USB-C

Potência de saída máxima de 25 W

Carregue os seus dispositivos mais recentes através desta porta USB-C para otimizar a potência de carregamento e minimizar o tempo de carregamento. Potência de saída máxima de 25 W.

Excelente desempenho

- Porta USB-C para os dispositivos móveis mais recentes

Design de carregamento superior

- Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente
- Carregamento através de alimentação programável (PPS) USB-C

PHILIPS

Especificações

Compatibilidade

- Compatível com: a maioria dos dispositivos com um cabo USB

Potência

- Tipo de adaptador: UE
- Saída: 5 V/3 A
- Entrada de corrente: 100 V - 240 V, 50/60 Hz 0,8 A

Dimensões da embalagem

- Número de produtos incluídos: 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 16 x 3,5 cm
- Peso bruto: 0,082 kg
- Peso líquido: 0,052 kg

- Tara: 0,030 kg
- EAN: 48 95229 13022 7

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 40
- Embalagem exterior (C x L x A): 40 x 37,5 x 19 cm
- Peso bruto: 4,1 kg
- Peso líquido: 2,080 kg
- Tara: 2,020 kg
- GTIN: 1 48 95229 13022 4

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 2,9 x 4,5 x 4,2 cm
- Peso: 0,05 kg

Destaques

Proteção inteligente

Proteção inteligente contra sobreaquecimento, picos de tensão e picos de corrente

Alimentação PPS programável

A PPS (alimentação programável) é uma norma para a tecnologia de carregamento rápido para os dispositivos USB-C. Esta tecnologia ajusta a tensão e a corrente em tempo real, dependendo do estado de carregamento do dispositivo, alimentando-o com a potência máxima. Uma forma inteligente de reduzir o tempo de carregamento em segurança.

Porta USB-C

O USB-C é o conector de carregamento mais recente, atualmente adotado por dispositivos móveis, como telemóveis, câmaras exteriores e tablets.



Data de publicação
2022-09-30

Versão: 1.1.2

12 NC: 8670 001 87091
EAN: 48 95229 13022 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com