

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS3568DW



พลังเสียงเซอร์ราวด์ วิดีโอความละเอียดสูง

พร้อมลำโพงหลังแบบไร้สาย

สนุกสนานไปกับการสัมผัสระบบอันทรงพลังจากโฮมเธียเตอร์คุณภาพเยี่ยมนี้
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย ช่วยขจัดปัญหาสายพันกันและให้เสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง
รวมทั้งเพลิดเพลินไปกับภาพคมชัดด้วยระบบอับสเกลลิง HDMI 1080p และแท่นวาง iPod ที่ใช้สะดวก

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- มีแท่นวางสำหรับ iPod
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- DoubleBASS เพื่อเสียงเบสทุ้ม ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
- เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
- ระบบให้คำแนะนำการรองรับการโอเคสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ JPEG จากกล้องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการใช้สายไฟในห้องคุณ
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการจัดวางลำโพง เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงเสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้ถึงความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มีกบฏภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

EasyLink

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI! คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสะดวกสบายและเล่นได้แสนง่ายดาย

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต่องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ของเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงจตุรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

รับรองรับด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถผลิตฟิล์มกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์

มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน กระตือรือร้นให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนอื่นไกล

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น WMV, DivX, MP3 หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และความสนุกสนานในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 4x125W, 2x250W
- พลังขับเสียงโดยรวม: 1000 วัตต์
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 180-14000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >65 dB
- ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่านิวส์โวลเจอร์: Rock, Action, Classic, Concert, Drama, Lounge, เล่นเกมส์, กีฬา

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- จำนวนช่องเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: แจ็คไมโครโฟน 3.5 มม., Hi-Speed USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, S-Video out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, หัวต่อพร้อมโซ่แบบไร้สาย, เสออากาศ FM, ของต่อลำโพง Easy-Fit, Digital coaxial in

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 180 วัตต์

ลำโพง

- ลำโพงแนวตั้ง: 4 Floor standing pillars, ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
- ตัวขับลำโพงแนวตั้ง: 6 วัตต์, วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"

- ความต้านทานของลำโพงแนวตั้ง: 6 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแนวตั้ง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ลำโพงตัวกลาง: จำนวนแม่เหล็ก, 3 ทาง
- ตัวขับลำโพงแนวตั้ง: ทวีตเตอร์ 1 x 2", วูฟเฟอร์ 2 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแนวตั้ง: 3 โอห์ม
- ตัวขับของตัวกลาง: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 8"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 40-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของตัวกลาง: 3 โอห์ม
- ประเภทตัวกลาง: Passive

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เชื่อมต่อ iPod ได้, ตัวส่งสัญญาณไร้สาย, ตัวรับสัญญาณไร้สาย, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, เสออากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 58 x 360 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 4.04 กก.
- ขนาดเครื่องส่ง (กว้าง x สูง x ลึก): 48.5 x 88.3 x 49 มม.
- ขนาดเครื่องรับ (กว้าง x สูง x ลึก): 126 x 131.5 x 126 มม.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 262 x 1199 x 264 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรวมทิศทาง: 3.53 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 440 x 105 x 75 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.39 กก.
- ขนาดตัวกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 163 x 363 x 369 มม.
- น้ำหนักของตัวกลาง: 5.08 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 765 x 620 x 410 มม.
- น้ำหนักหีบห่อบรรจุ: 28 กก.

ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 38945 1
- น้ำหนักสุทธิ: 29.53 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 76.5 x 41 x 62 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 25.73 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อหีบห่อ: 3.8 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 76.5 x 62 x 41 ซม.
- EAN: 87 12581 38945 1
- น้ำหนักสุทธิ: 29.53 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 25.73 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อหีบห่อ: 3.8 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ความยาวสายเคเบิล: 0 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 0 x 0 x 0 ซม.
- น้ำหนัก: 0 กก.



วันที่ออก 2011-06-06

เวอร์ชัน: 4.0.7

12 NC: 8670 000 36338
EAN: 87 12581 38945 1© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com