



## Philips Mikromusikkanlegg

- Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
- 40 W



DCM3060



# Lydsystem som passer i hjemmet

## Lidenskap for lyd

Sett iPod/iPhone/iPad i dokkingstasjonen, eller koble til andre enheter via USB Direct, og nyt den dype bassen som wOOx-teknologien gir. Dette Philips DCM3060/12-mikromusikkanlegget gir utmerket lyd og har en smart uforming med mulighet for veggmontering.

### En rikere lydopplevelse

- wOOx™-høytalerteknologi for dyp og kraftig bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 40 W RMS total utgangseffekt

### Nyt musikk fra flere kilder

- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

### Design som passer interiøret

- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering
- Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

# PHILIPS

# Høydepunkter

## wOOx™-teknologi



wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskant-høyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Spill av og lad iPod/iPhone/iPad



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

## USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

## MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som kringkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 20 W RMS
- Lydforbedring: wOOx™-teknologi, digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Volumkontroll: opp/ned

## Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalerelementer: 3" woofer

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon, WMA-CD
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor, play og pause
- Andre: ID3 Tag-støtte

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-

- alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Ladeenhet: iPad, iPhone, iPod
- Skjermtipe: VFD-skjerm
- Platelegg: front, motorisert

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Nettledning, FM-antenne, Hurtigbrukerveiledning, Skruer for veggmontering, to stk.
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 31 taster
- Brukerhåndbok: 16 språk

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 500 x 217 x 98 mm
- Emballasjebredde: 585 mm
- Emballasjehøyde: 281 mm
- Emballasjedybde: 180 mm
- Bruttovekt: 4,3 kg
- Nettovekt: 3,4 kg

## Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerde generasjons iPod nano, Femte generasjons iPod nano, Sjettedegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerde generasjons iPod touch

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Utgivelsesdato  
2013-05-21

Versjon: 1.1.4

12 NC: 8670 000 78237  
EAN: 87 12581 60783 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)