



Philips  
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®  
Negra

BT51B

## Deja espacio para bailar

Libera tu música con el altavoz Bluetooth que cabe en el bolsillo. Este diminuto altavoz te ofrece seis horas de reproducción y un sonido nítido, incluso con el volumen al máximo. El alcance inalámbrico es de 10 metros. Gran cantidad de espacio para bailar por toda la habitación.

### Siempre preparado

- Realmente ligero. Solo pesa 90 g
- Muy pequeño. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Hasta 10 m de alcance inalámbrico

### Fácil de emparejar y cargar.

- El Bluetooth se activa y está listo para el emparejamiento con el encendido
- Carga USB. Cable micro USB incluido

### Altavoz pequeño. Sonido nítido a todo volumen.

- Altavoz de rango completo de 1,5". Sonido claro y nítido
- 5 horas de reproducción
- Función que evita los cortes. Disfruta de toda la potencia sin distorsión.

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y terminación

- Color: Negro

## Conectividad

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m

## Compatibilidad

- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: hasta iOS 10.2 y Bluetooth 4.2 o inferior

## Potencia

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 5 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Folleto de garantía mundial
- Cable: Cable de carga USB

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Peso incluido embalaje: 0,18 kg
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Peso del producto: 0,135 kg

# Destacados

## Altavoz pequeño. Sonido nítido.

Con solo 90 g de peso, apenas notarás que lo llevas encima. El altavoz de rango completo de 1,5" emite sonidos claros y nítidos incluso al subir y bajar el volumen.

## 5 horas de reproducción. Carga a través de USB.

La batería te permite 5 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en menos de 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.

## Conectividad Bluetooth

Emparejar con el dispositivo con Bluetooth es muy sencillo. Solo tienes que encender el altavoz y listo. El alcance inalámbrico es de 10 m.

## Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

## Realmente ligero. Solo pesa 90 g

Realmente ligero. Solo pesa 90 g

## Muy pequeño. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Muy pequeño. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

## Carga USB.

Cable micro USB incluido



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 7.1.5

EAN: 69 51613 99571 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)