

Philips  
Портативен DVD плейър  
с екран Zero Bright Dot™

10,2-инчов широкоекранен LCD

дисплей

PET1031



## Въртящ се екран, гъвкавост при гледане

Продължителност на възпроизвеждане до 5 часа

Гледайте филми на портативния DVD плейър Philips PET1031 с 10,2-инчов LCD дисплей и въртящ се на 180 градуса екран. При това показвайте любимите си видеозаписи на приятелите си с помощта на слота за SD карта и съединителя USB 2.0. Разпространява се с чанта за носене.

### Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
- DivX® Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX мултимедийни файлове
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

### Навсякъде отлично гледане

- Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
- 10,2" TFT LCD дисплей с висока разделителна способност за чудесно гледане
- Наслаждавайте се на филми в широкоекранен формат 16:9
- Вградени качествени стерео високоговорители

### За максимално удобство

- Насладете се на до 5 часа непрекъснато възпроизвеждане на филми\*
- Въртящ се на 180 градуса екран за подобрена гъвкавост при гледане
- Съединител USB 2.0 и слот за карти с памет SD
- Включена чанта за носене

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Възпроизвеждане на DVD, DivX и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

### Споделяйте картинни CD (JPEG)

Възможността за възпроизвеждане на много формати ви позволява да разглеждате

изображения в движение и да възпроизвеждате повечето дискови формати за максимална съвместимост с дисковете и удоволствие при разглеждането им.

### Екран Zero Bright Dot™

Насладете се на изображение с най-високо качество, без липсващи точки на LCD екрана. LCD дисплеите обикновено имат недостатъци, наричани в LCD отрасъла "светещи точки". Доскоро наличието на неголям брой светещи точки се считаше за неизбежен страничен ефект при масовото производство на LCD. При използването в нашите портативни DVD плейъри строги процедури на Philips за контрол на качеството на нашите LCD дисплеи се

произвеждат с нулев толеранс към светещите точки. Портативните DVD плейъри разполагат с технологията на Philips Zero Bright Dot™, която гарантира оптимално качество на изображението.

### USB 2.0 и слот за карта SD

Възползвайте се от високата скорост и удобството да имате достъп до по-голям обем за прехвърляне на снимки, видеоклипове и музикални файлове във формат MP3 при използване на USB 2.0. Също така можете да имате достъп до повече място за съхранение на снимки, видео и MP3 музика на портативния си DVD плейър, като поставите карта SD във вграденния слот за карти SD.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 10,2 инч
- Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 222,0 X 133,2 мм
- Стъпка на пикселите: 0,1905(Ш) x 0,1905(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

## Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- Режим на възпроизвеждане на диска: OSD, A-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Машабиране
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

## Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9~12V
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- Слот за карти SD/MMC: Слот за карти SD
- USB
- Други връзки: Изход за компонентно видео (презр.), Изход S-Video

## Удобство

- Издръжлив на удари
- Индикатор за зареждане на батерията

## Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC вход 9~12 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12vDC
- Дистанционно управление: AY5507 тънко дистанционно
- Кабели: Кабел A/V x1, кабел S-video x1, компонентен кабел x1
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Акcesoари в комплекта: Кабел S-Video, Кабел за компонентно видео, Калъф за пътуване

## Мощност

- Живот на батерията: До 5 часа
- Тип батерия: Вградена батерия

## Размери

- Габарити на кашона: 355 x 308 x 460 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 9,0 кг
- Тип опаковка: D-box
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 336 x 282 x 145 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 270 x 32 x 188 мм
- Тегло на изделието: 1,3 кг



Дата на издаване  
2011-10-19

Версия: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405  
EAN: 87 12581 39866 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)