

Philips
Bærbar DVD-spiller



PET821



DVD- og DivX®-filmer på farten

Zero Bright Dot™ for perfekt visning

Drøm deg bort i filmer på den stilige 8,5" widescreen farge-LCD-skjermen til PET821, med Philips Zero Bright Dot™ for å sikre optimal skjermkvalitet. Kos deg med DVDer, DivX®, MPEG4-filmer og MP3-/WMA-CD-musikk – alt mens du er på farten!

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Optimalisert resultat hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet
- Innebygd stereohøytaler med høy kvalitet
- Se filmer i 16:9 widescreen-format
- 8,5" TFT LCD-fargeskjerm for høykvalitetsbilder

For maksimal anvendelighet

- Biladapter og slank fjernkontroll
- Moderne design med pianohvitt toppdeksel
- Del underholdningen med doble hodetelefonjack-kontakter
- Opptil 2,5 timers avspillingstid med oppladbart batteri

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Skjermtype:** LCD TFT
- **LCD-skjermtype:** Antireflekspolarisering
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 8,5 tomme
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 300:1
- **Svartid (typisk):** 30 ms
- **Effektivt visningsområde:** 187,2 x 105,3
- **Oppøsning:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Pikselavstand:** 0,13 (B) x 0,45 (H)

Lyd

- **Utgangseffekt:** 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- **Utgangseffekt (RMS):** 10 mW RMS (ørettelefon)
- **Signal-til-støy-forhold:** >80 dB (øretf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- **Komprimeringsformater:** MPEG4, Divx
- **Modi for plateavspilling:** OSD, A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- **Avspillingssystem for videoplater:** NTSC, PAL

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Avspillingsmedier:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD

- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps
- **WMA-bithastigheter:** 32–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- **AV-utgang:** Kompositt (CVBS) x1
- **AV-inngang:** Kompositt (CVBS) x1
- **Lydutgang – digital:** Koaksial (cinch)
- **DC-inngang:** 9 V
- **Hodetelefonjack:** 3,5 mm stereohodetelefoner x 2

Anvendelighet

- Støtsikker
- Batteriladeindikasjon

Tilbehør

- **Batteripakke:** 7,4 V, oppladbare Li-ion-batterier
- **AC/DC-adapter:** AY4112/00 (110–240 V, 50/60 Hz)
- **Bilsett:** biladapter, 12 V DC
- **Fjernkontroll:** RC810 (kredittkortstil, 38-tasters)
- **Ledninger:** 1 x AV-kabler
- **Brukerhåndbok:** Trykt på 16 språk

Mål

- **Mål på hovedeske:** 260 x 310 x 340 mm
- **Hovedeskekvantum:** 3
- **Vekt, hovedeske:** 9 kg
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Emballasjemål (B x H x D):** 80 x 278 x 320 mm
- **Produktmål (B x H x D):** 223 x 33 x 178 mm
- **Produktvekt:** 1 kg

Produkt høydepunkter

Spill DVD/DivX® og MPEG4

Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

Zero Bright Dot™-skjerm

Gled deg over bilder i høy kvalitet helt uten irriterende lyspunkter på LCD-skjermen. Det forekommer ofte feil på LCD-skjermene – i LCD-bransjen kalles dette lyspunkter. Tidligere var det et akseptert faktum at masseproduserte LCD-skjermene hadde et begrenset antall lyspunkter. Den strenge kvalitetskontrollen som Philips bruker i produksjonen av bærbare DVD-spillere, gjør at LCD-skjermene produseres helt uten lyspunkter. Utvalgte bærbare DVD-spillere leveres med Philips Zero Bright Dot™-policy for å garantere optimal skjermkvalitet.



Utgivelsesdato
2007-12-07

Versjon: 2.0

12 NC: 9073 101 02405
EAN: 87 10895 94149 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.
- * Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
- * Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- * DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivX Networks, Inc. og brukes på lisens.