



Philips
Webkamera

VGA
CMOS

SPC621NC



Živý videochat z Marsu!

Kamera SPC621 nabízí úžasná virtuální pozadí, dokonalou kvalitu obrazu a čistý zvuk. Součástí balení je dokonce myš k notebooku s navíjecím kabelem, díky které si vše užijete. Stačí kliknutí a můžete videochatovat z Marsu!

Vynikající zážitek z video chatování

- 1,3 MP pro mimořádnou kvalitu snímků
- 3x dig. zoom pro perfektní zvětšeniny
- Vestavěný digitální mikrofon pro kvalitní zvuk
- Funkce sledování obličeje automaticky sleduje obličej.
- Kvalitní skleněný objektiv poskytuje ostřejší obraz

Zábavné funkce videa

- Změna pozadí
- Vzrušující a zábavné rámečky a efekty
- Webové vysílání s vlastním zábavným logem

Včetně kabelové myši k notebooku

- 800 DPI - Přesné reakce
- Vysoce výkonná optika LED zaručuje přesné ovládání
- Tato myš s navíjecím kabelem je ideální pro cestující

PHILIPS

Specifikace

Zachycení videa a snímků

- Snímač: CMOS
- Rozlišení čidla: VGA
- Rozlišení videa: VGA
- Rozlišení snímku: VGA
- Interpolované rozlišení snímku: 1,3 MP
- Maximální snímková frekvence: 30 fps
- Objektiv: F2,8, D50°
- Vyvážení bílé: 2600 – 7600 K
- Min. osvětlení: < 5 lux
- Hloubka barev: 24 bit

Mechanismus

- Stojan pro monitor CRT: Ano
- Podstavec: Ano
- Svorka pro LCD: Ano
- Svorka pro laptop: Ano
- Zabudovaný digitální mikrofon: Ano
- Tlačítko Rychlé spuštění: Ano
- Tlačítko Snímek: Ano

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Myš k notebooku SPM1702SB

Software

- VLounge: Premium
- Přidat video do: Služba Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, ICQ, QQ

Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows XP,

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista

- Procesor: Pentium III 800MHz nebo vyšší
- paměť RAM: 512 MB RAM
- Místo na pevném disku: 200 MB
- USB: Volný port rozhraní USB
- Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano
- Připojení k internetu: Ano
- Zvuková karta: Ano

Možnosti připojení

- připojení k počítači: USB 2.0

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- Čistá hmotnost: 0,171 kg
- Hrubá hmotnost: 0,38 kg
- Hmotnost obalu: 0,209 kg

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 40 x 30 x 22 cm
- Hrubá hmotnost: 3,1 kg
- Čistá hmotnost: 1,026 kg
- Hmotnost obalu: 2,074 kg

Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 0 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Hmotnost (se stojanem): 0,105 kg

Přednosti

1,3 MP

Webkameru s 1,3 megapixely můžete používat jako kameru pro pořizování vysoce kvalitních fotografií, které jsou natolik kvalitní, že je lze dokonce tisknout ve větších formátech.

3x digitální zoom

Zvětšením a zmenšením dokonale seřídíte každý snímek. Zvětšení ovládáte dokonale prostřednictvím rozhraní na obrazovce, když se díváte na obrázek, abyste jej mohli co nejlépe upravit.

Vestavěný digitální mikrofon

Vestavěný digitální mikrofon umožňuje přirozený volný projev nebo přidání zvuku k nahrávce video klipu.

Automatické sledování obličeje

Nejmodernější software kamery automaticky rozpoznává obličej a pohybuje objektivem tak, aby vás sledoval, když se pohybujete. Zůstanete ve středu obrázku, i když se během video konference budete pohybovat. Získáte volnost, která vám umožní přirozeně se vyjadřovat a komunikovat.

Kvalitní skleněný objektiv

Ostré, čisté a zřetelné. Kvalitní skleněný objektiv zaručuje vysokou kvalitu obrazu u všech aplikací - od snímků až po video zprávy. Objektiv je potažen speciální vrstvou prodlužující jeho životnost a chránící jej před opotřebením a shromažďováním prachu.

Změna pozadí

Nahraďte skutečné pozadí a udělejte si legraci ze svých přátel, aby si mysleli, že jste někde jinde! Můžete se pohybovat po místnosti a chatovat jako obvykle a software automaticky vyplní pozadí za vámi. Na výběr je 15 skvělých pozadí, nebo můžete přenést a vytvořit své vlastní oblíbené pozadí.

Vzrušující zábavné rámečky a efekty

Udržte zábavu při chatování přidáním něčeho neočekávaného. Překvapte své přátele jedním z deseti tematických zábavných rámečků kolem své tváře, které se k danému chatu hodí. Nebo přátele pobavte speciálními zábavnými efekty, po kterých budete vypadat jako negativ, budete mít vypouklou nebo dokonce deformovanou tvář.

Přidejte do webového vysílání zábavné logo

Ozvláštněte své webové vysílání nebo blogy vlastním zábavným logem. Tento speciální software umožňuje vložení malého obrázku do libovolného rohu vysílaného videa stejným způsobem, jakým se v televizi zobrazují loga televizních kanálů.

800 DPI - Přesné reakce

Tato myš s rozlišením 800 DPI reaguje přesně. Kurzor se pohne přesně tam, kde ho chcete mít. A to vše díky optickému senzoru s vysokým rozlišením, který registruje i ty nejmenší pohyby. Máte úplnou kontrolu nad pohybem kurzoru.

Přesný optický senzor

Optická technologie společnosti Philips zajišťuje vysokou přesnost a citlivost. Umí pracovat s většinou podkladů, včetně dřeva, plastu a papíru.

Navíjecí kabel myši

Navíjecí kabel šetrí místo a je tak ideální pro cestující



Datum vydání 2017-07-06

Verze: 2.0.6

12 NC: 8670 000 41044
EAN: 87 12581 43306 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com