

Philips
DVD systém domáceho
kina

HDMI 1080p

HTS4600



Dokonalý spoločník pre váš LCD televízor

Špičkové funkcie zabalené v produkte s rovnako skvelým dizajnom vytvárajú fantastický zážitok, ktorý vám prinesie bezprostredné potešenie a zábavu. Nechajte sa uniesť týmto domácim kinom, ktoré sa dokonale hodí k vášmu plochému televízoru a perfektne zapadne do vašej obývacej izby.

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií

Oživí audio a video nahrávky

- Funkcia Dolby Virtual Speaker pre realistický priestorový zvuk
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II

Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Sofistikovaný dizajn vhodný ku každému plochému TV
- Rýchle a jednoduché nastavenie pre inštaláciu bez rušenia

Prehráva všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie JPEG z digitálnych fotoaparátov
- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Vstavaný tuner FM

PHILIPS

Hlavné prvky

Funkcia Dolby Virtual Speaker

Funkcia Dolby Virtual Speaker je dômyselná technológia virtualizácie zvuku, ktorá vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému dvoch reproduktorov. Vysoko pokročilé priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Prehrávanie DVD je zdokonalené rozšírením 2-kanálového prostredia. V kombinácii so spracovaním systémom Dolby Pro Logic II sa ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a

to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Prehrá všetko

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - WMV, DivX, MP3 alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Certifikované pre DivX Ultra

Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard

MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

Funkcia MP3 Link

Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie súborov MP3 priamo z vášho prenosného multimediálneho prehrávača na vašom systéme domáceho kina. Stačí zapojiť váš MP3 prehrávač do zabudovaného konektora MP3 Link a vychutnať si hudbu vo formáte MP3 v špičkovej zvukovej kvalite, ktorú poskytuje systém domáceho kina Philips. MP3 Link preniesie vašu prenosnú hudbu do pohodlia vašej obývačky.

Prehrá všetko

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Zdokonalenie obrázkov: Progresívne riadkovanie, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p)
- D/A konvertor: 12 bitov, 108 MHz

Zvuk

- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS, Stereofónny, Funkcia Dolby Virtual speaker
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Koncert, Klasické, Dráma, Hranie, Lounge, Športy
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 180 - 14 000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 75 W, 150 W
- Celkový výkon (RMS): 300 W
- Odstup signálu od šumu: > 60 dB

Reproduktory

- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Budiče satelitného reproduktora: 1" kónický výškový reproduktor, 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 8 ohm

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB jednotka Flash, DVD-R/-RW
- Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s prehrávaním hudby, Rotovanie, Približovanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM
- RDS: Názov stanice
- Počet predvolených zvukových kanálov: 40

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vstup MP3, Vysokorychlostné pripojenie USB, Zvukový vstup
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný video výstup, Vzájomné preporenie (do sieťového zdroja), Výstup kompozitného videa (CVBS), 2 x digitálny koaxiálny vstup, FM anténa

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Diaľkové ovládanie, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Záručný list pre celosvetovú záruku, Dve batérie AAA, Prepájovací kábel, Kábel RCA na SCART

Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
- Spotreba energie: 60 W

Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 315 x 199 x 106 mm
- Hmotnosť zostavy (so stojanom): 1,7 kg
- Šírka reproduktora (so stojanom): 180 mm
- Výška reproduktora (so stojanom): 199 mm
- Hĺbka reproduktora (so stojanom): 106 mm
- Hmotnosť reproduktora (so stojanom): 1,1 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 202 x 300 x 380 mm
- Váha subwoofera: 5,6 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 565 x 395 x 396 mm
- Váha vrátane balenia: 12,7 kg

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 40282 2
- Počet spotrebiteľských balení: 1

Rozmery balenia

- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
- Čistá hmotnosť: 11,23 kg
- Hmotnosť obalu: 1,84 kg
- Hmotnosť brutto: 13,07 kg
- EAN: 87 12581 40282 2
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 20 x 31,5 x 11 cm
- Hmotnosť: 2,2 kg



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 5.0.11

12 NC: 8670 000 37883
EAN: 87 12581 40282 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com