

Philips
Классическая
музыкальная
микросистема

Копирование CD

MCM169



Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание.

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Переведите любимые CD в формат MP3
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Новое представление о качестве звука

- 2x5 Вт RMS/2x10 Вт музыкальная мощность/400 Вт PMPO
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Особенности

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового

баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук

останется полноценным даже на малой громкости.

Переведите любимые CD в формат MP3

Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 5 Вт (RMS)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком 4 режима

Акустические системы

- Динамики АС: 3" НЧ-динамик

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Аудиозапись

- Носители записи: Устройство USB
- Источники записи USB: CD

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Подключения

- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5

мм

Функции управления

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Цвет подсветки: голубой

Аксессуары

- Пульт ДУ: Да
- руководство пользователя: Английский
- Прочее: Антенна FM/СВ, Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 4,75 кг
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 134 x 153 мм
- Высота основной АС: 233 мм
- Глубина основного устройства: 216 мм
- Ширина упаковки: 370 мм
- Высота основного устройства: 231 мм
- Высота упаковки: 270 мм
- Ширина основного устройства: 147 мм
- Глубина упаковки: 326 мм

Питание

- Источник питания: 220—240 В



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.