

Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, FM
15 W maks.

BTB2515



Klar for lydene du elsker

Hør mer av spillelistene og podkastene dine. Gjenoppdag CD-samlingen din. Koble til nesten alle kilder via USB eller lydingang. Dette klassiske mikroanlegget gir deg all musikken du trenger, og det ser flott ut i tillegg.

Som hjemme i hjemmet

- Toveis bassreflekshøytalere. Fyldigere lave toner
- 3" basshøytaler og domediskanthøytaler
- 15 W maksimal utgangseffekt
- Digital lydkontroll. Velg en forhåndsinnstilt lydstil

All musikken din

- CD-spiller. DAB+- / FM-digitalradio
- Digital søking med opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner
- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- USB. Koble til musikkenheter umiddelbart. Lad smartenheter
- Lydingang. Koble til nesten hvilken som helst kilde

Fyll rommet med låter

- Drives av nettstrøm (AC-inn). Fjernkontroll
- Mål på hovedenhet: 220 x 104 x 242 mm
- Mål på høyttalere: 150 x 238 x 125 mm

PHILIPS

Høydepunkter

All musikken din

Dette smarte og kompakte musikkssystemet gjør at du kan strøkke spillelister med mer i en fyldig, romfyllende lyd. Du kan tørke støv av klassikerne i CD-samlingen takket være CD-spilleren som også spiller MP3-CD-er og innspilte CD-er. Den digitale radiotuneren gir krystallklart mottak, og du kan angi opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner som favoritt DAB+- eller FM-stasjonene dine.

Fyldig lyd med god bass

Høytalere i bokhyllstil gir deg klare høye frekvenser fra domediskanthøytalerne og god bass fra basshøytalerne og bassrefleksportene på 3". 15 W maksimal utgangseffekt gir god lyd

i mindre områder, og er perfekt for leiligheter, kontorer og kjøkken.

Gamledager, møt nåtiden

Den totonede sentralenheten og høyttalerkabinettene har designreferanser til separate hi-fi-enheter. Den teksturerede volumkontrollskiven gir en tilfredsstillende analog følelse når du bruker den. Med de øverste knappene kan du sammenkoble, velge kilde og avspilling/innstilling.

Digital lydkontroll

Hip-hop eller kor, symfoni eller rockeopera? Uansett hva du liker, kan du nyte det enda mer

med den digitale lydkontrollfunksjonen på dette mikrosystemet. Velg blant forhåndsinnstilte lydtiler som er utformet for å få det beste ut av musikken.

Som hjemme i hjemmet

Dette AC-tilkoblede mikroanlegget ser flott ut i alle rom. Den trådløse Bluetooth-rekkevidden er 10 m, og du kan lade en smartenhet via USB-porten når systemet er i standby-modus. Den brukervennlige fjernkontrollen gir deg de viktigste funksjonene i fingertuppene, slik at du kan kontrollere stemningen uten avbrudd.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, stopp, gjenta, shuffle, programmert avspilling
- Bluetooth: Spill av / pause, forrige/neste

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20 FM, 20 DAB
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning
- DAB/DAB+: Infovisning, Smart Scan

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- USB: USB-vert, maks. 2 A-lading

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 15 W

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 3" woofer
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LED-display
- Platelegg: skuff

Tilbehør

- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster
- Vedlagt tilbehør: DAB-antenne
- Hurtigstartveiledning

Drift

- Strømforsyning: 50 Hz, 100-240VAC, 50/60Hz

Mål

- Hovedenhetens bredde: 220 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 104 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 242 millimeter
- Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 150 x 238 x 125 millimeter
- Emballasjebredde: 646 millimeter
- Emballasjehøyde: 343 millimeter
- Emballasjedybde: 220 millimeter
- Bruttovekt: 5,8 kg
- Nettovekt: 3,8 kg



Utgivelsesdato
2022-05-09

Versjon: 3.0.7

12 NC: 8670 001 46785
EAN: 69 59033 84806 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com