

Philips  
DVD Mikro Sinema



MCD295

## DVD, WMA-CD Oynatma ve MP3-CD Çalma

En son ve en müthiş yenilikler elinizin altında. Yeni ikisi bir arada Micro Hi-Fi ile hem DVD hem de MP3-CD/WMA-CD çalara sahip olun! En sevdiğiniz filmler veya müzikle rahatlayın. Ev eğlencesi asla eskisi gibi olmayacak!

### Film deneyiminizi zenginleştirin

- DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatır
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Digital

### Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Bas ve tiz geliştirme için ses gücü
- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Daha derin, daha etkili bir bas için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 2x15W RMS/2x30W müzik gücü

### Güne kendi tarzınızda başlayın

- Uyandırma ve Uyku Zamanlayıcısı
- 20 istasyonlu dijital istasyon ayarlama

# PHILIPS

sense and simplicity

# Özellikler

## Bas ve tiz için ses gücü

Ses spektrumunda yüksek ve alçak frekanslar insan kulakların tarafından daha az algılanırlar - özellikle düşük ses seviyelerinde. Ses gücü özelliği etkinleştirildiğinde bas ve tizler artırılacak ve böylelikle daha dengeli bir ses algısı sağlanacaktır.

## Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Klasik kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzer teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

## Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığımız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış Gücü: 2x15 watt RMS / 30 watt müzik çıkış gücü
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ses Gücü
- Ses Sistemi: Dolby Digital

## Hoparlörler

- Ana Hoparlör: 2 yollu, 4" woofer, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, Hoparlör kapakları çıkartılabilir

## Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Resim CD'si, Video CD/SVCD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, Züm, Ağır Çekim, Ebeveyn kontrolü, PBC
- DVD Bölgesi: 2

## Müzik Çalma

- Kaset Dek Teknolojisi: Mekanik
- Kaset Çalma Modları: Elektronik Hız Kontrolü
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk Çalma Modları: Programlanabilir 20 Parça, Tekrarlama/birini/hepsini/programlama, Rasgele Çalma (Shuffle)
- Yükleyici Türü: Üst

## Ses Kaydetme

- Kayıt Ortamı: Teyp
- Tape Kayıt Geliştirme: CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Tek Dokunuşla Kayıt

## Radyo/Alma/Gönderme

- Radyo Bantları: FM Stereo, MW

- Otomatik dijital istasyon bulma
- İstasyon hafızası: 20
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- RDS: RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı, Radyo Metni

## Bağlanabilirlik

- Aux girişi: 2x(Sol/Sağ)/ RCA
- Diğer bağlantılar: MW Anteni, Dijital koaksiyel çıkış, Aktif subwoofer ön çıkış, FM Anteni, Line out (hat çıkışı)
- Video Çıkış - Analog: Kompozit CVBS (sarı cinch), S-Video (Hosiden)

## Kolaylıklar

- Alarmlar: Uyku zamanlayıcısı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekranı
- Ekonomik Güç Bekleme: 1 Watt
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İsveççe, Türkçe

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM/MW Anten, Kompozit video kablosu (Y)
- Uzaktan Kumanda: 45 tuşlu, 2xAA pil Fransızca

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 148 x 235 x 258 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 142 x 235 x 212 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 446 x 312 x 342 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 8,4 kg



Yayın tarihi 2009-03-13

Sürüm: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13087  
EAN: 87 10895 93804 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)