



필립스
휴대용 무선 스피커

Bluetooth 
동작 컨트롤
동화용 내장형 마이크
8W, 충전식 배터리



SB7100



깨끗한 음질의 강력한 사운드

트윈 스피커 드라이버와 wOOx 기술을 통해 크고 깊으면서도 깨끗한 사운드를 제공하는 필립스 Shoqbox SB7100 으로 나만의 음악을 큰 소리로 즐겨보세요. 어디서든 음악을 감상하고 Bluetooth 기능을 통해 무선으로 스트리밍할 수 있습니다.

사운드 성능

- 네오디뮴 드라이버 2 개로 제공되는 강력함
- 깨끗한 음질의 강력한 사운드
- SHOQBOX 두 대를 L-R 스피커로 페어링

다용도

- Bluetooth 스트리밍
- 센서를 스와이핑하여 곡 건너뛰기
- 내장형 마이크가 장착된 스피커폰
- 음성 안내로 피드백 제공

휴대 가능

- 언제 어디서나 음악 즐기기
- 내장형 리튬 배터리

PHILIPS

주요 제품

네오디뮴 드라이버 2 개로 제공되는 강력한 동작 센서



네오디뮴 스피커 드라이버 2 개와 woox 시스템이 장착된 소형 스피커에서 나오는 놀라운 사운드를 경험해 보세요. 깨끗한 음질의 강력한 사운드와 깊은 중저음을 통해 어디서든 최고의 사운드 성능을 즐길 수 있습니다.

Bluetooth 휴대용 스피커

Bluetooth 는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 다른 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 iPod/iPhone 을 포함한 모든 스마트폰, 태블릿 또는 랩탑에서 Bluetooth 지원 스피커를 통해 좋아하는 음악을 감상할 수 있습니다.



SHOQBOX 에는 동작 센서가 내장되어 있습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 센서를 스와이핑하면 다음 트랙이나 마지막 트랙으로 간단하게 건너뛸 수 있습니다. 음악을 일시 중지하려면 1 초 동안 센서 위에 손을 올려 놓습니다. 재생하려면 이 동작을 다시 반복합니다. 쉬운 동작 컨트롤로 매우 간편하게 음악을 제어할 수 있습니다.

내장형 마이크



내장형 마이크가 장착된 이 제품은 스마트폰으로도 사용할 수 있습니다. 전화가 걸려오면 재생 중인 음악이 중지되어 스피커로 통화할 수 있습니다. 비즈니스 회의 또는 파

티에서 친구와 통화하세요. 어떤 상황에서든 유용하게 사용할 수 있습니다.

음성 안내



음성 안내는 다양한 언어로 제공됩니다. 배터리 잔량 수준에 대해 즉각적인 피드백을 제공하거나 스피커가 장치에 올바르게 연결되었는지 여부를 알려줍니다.

SHOQBOX 두 대 페어링



왼쪽 및 오른쪽 채널의 스테레오 시스템에 있는 Smart Sensor 로 SHOQBOX 스피커 두 대를 페어링할 수 있습니다. 스피커 두 대를 나란히 놓고 양쪽 외부 센서 위로 손을 동시에 스와이핑하면 됩니다. 파티나 모임 뿐 아니라 음악, 영화 및 게임을 할 때도 강력한 스테레오 사운드로 즐기세요.

사양

호환성

- 작동 기기: 대부분의 Bluetooth 스마트폰, 태블릿, 음악 기기
- iPad: iPad 1, iPad 2, 신형 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 3 세대 이상
- Android 태블릿 및 스마트폰: Android 2.1 및 Bluetooth 2.1 이상
- 기타 음악 기기: Bluetooth 2.1 이상

편의성

- 스마트 센서: 곡 건너뛰기 및 SHOQBOX 두 대를 L-R 스피커로 페어링
- 음성 피드백: 배터리 잔량

연결성

- 오디오 연결: 3.5mm 라인 인
- Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth 범위: 가시 범위, 10M 또는 30FT

사운드

- 출력 파워 (RMS): 2 x 4W

- 음향 시스템: 스테레오
- 스피커: 2 x 1"

확성기

- 확성기 향상 기능: wOOx 중저음 라디에이터
- 스피커 드라이버: 네오디뮴 자기 시스템

소비전력

- 전원 공급 장치: 100-240VAC, 50/60Hz
- 배터리 유형: 리튬 (내장형)
- 배터리 작동 시간: 8 hr

액세서리

- 기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, PC 충전용 USB 케이블, 보증서, 국제 유한 보증서, 빠른 설치 설명서

규격

- 제품 규격 (WxDxH): 62 x 62 x 180 mm
- 포장 크기 (WxDxH): 133 x 100 x 200mm
- 제품 중량: 0.413 kg
- 무게 (포장 포함): 0.882 kg



발행 일자 2014-07-10

버전 : 7.0.5

12 NC: 8670 000 89266
EAN: 08 71258 16419 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 배터리 수명은 사용 방법과 조건에 따라 달라집니다.