

飛利浦 Fidelio  
超迷你音響

Bluetooth® aptX 與 NFC  
桌上型或壁掛式  
CD、USB、FM  
最大 40W

**BTM8010**



## 以 Bluetooth® 享受無線好音樂

就要執著好聲音

這款飛利浦 Fidelio 音響能播放 CD 或廣播，還可從裝置進行無線串流。Bluetooth® aptX 可提供高級音質，且 NFC 能自動與裝置即時連線。同時還能享受 wOOx 的強力震撼感受。

### 豐富您的音效體驗

- 40W RMS 最大輸出功率
- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

### 使用容易

- 在啟用 NFC 的智慧型手機上按一下，即刻進行藍牙配對

### 欣賞不同來源的音樂

- 透過藍牙搭配 AptX 支援，以無線方式串流音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- 數位選台 (可預設電台)，便利無比

**PHILIPS**  
Fidelio

# 焦點

## 動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

## USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

## 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW



音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。

您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。

## 數位選台，含預選功能



只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。

## 40W RMS 最大輸出功率

## NFC 技術



使用單鍵設定的 NFC (近距離無線通訊) 技術，輕鬆完成藍牙裝置配對。只要在喇叭的 NFC 區域點按具備 NFC 功能的智慧型手機或平板電腦，即可開啟喇叭、進行藍牙配對，並開始串流音樂。

## 藍牙搭配 AptX 支援

透過藍牙搭配 AptX 支援，以無線方式串流音樂

## wOOx™ 超重低音技術



wOOx 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，能驚艷您的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音單體間的準確調校，更確保了中低頻到高頻之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能散放出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。

## FullSound™



飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。



# 規格

## 音效

- 加強音效: 數位音效控制, 動態低音增強效果, wOOx™ 超重低音技術
- 音量控制: 增加 / 減少
- 總功率 (RMS): 40 W

## 喇叭

- 內建喇叭數: 2
- 喇叭驅動器: 2.75 吋低音喇叭

## 音訊播放

- 光碟播放模式: 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 隨身碟, WMA-CD
- USB 直接播放模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複播放, 隨機, 停止

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- RDS: 節目類型, 廣播文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 調諧器增強功能: 自動數位選台, 自動掃描, 便捷設定 (隨插即用)

## 連線

- MP3 Link: 3.5 公釐立體聲輸入端子

- USB: USB 主機
- 藍牙設定檔: A2DP, apt-X, AVRCP
- 藍牙: 藍牙 V2.1

## 便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴
- 時鐘: 主螢幕顯示, 睡眠定時器
- 顯示類型: VFD 顯示

## 配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, FM 天線
- 遙控器: 31 鍵遙控器
- 使用手冊: 簡短版使用手冊

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 深): 500 x 164 mm
- 設備高度 (含機座): 234 mm
- 包裝寬度: 456 mm
- 包裝高度: 251 mm
- 包裝深度: 197 mm
- 總重: 4.2 kg
- 淨重: 3.1 kg

## 電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz

## 音訊播放

- 載具類型: 插槽



發行日期 2014-07-18

版本: 1.4.4

12 NC: 8670 001 06294  
EAN: 08 71258 16969 86

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)