



Philips  
PhotoFrame personlig

17,8 cm (7-tums) LCD  
Höjd-/breddförhållande 16:9

7FF3FPB



## Dela med dig av dina minnen

Hur många digitala bilder har du i datorn? Nu kan du titta på, dela med dig av, organisera och återuppleva dina minnen med PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att dela med sig av minnen genom att visa digitala foton i enastående kvalitet utan dator.

### Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder

- imagen-teknik för klara och levande färger
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor
- SmartContrast: otroligt fylliga svarta detaljer

### Enkel visning och hantering av dina digitala foton

- Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy
- Visa bilder i USB-flashminnet utan dator

### Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Intuitivt användargränssnitt och knappsats med fem lägen för enkel navigering och kontroll
- Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge

### Miljömedveten design

- Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström

### Den snygga designen kompletterar dina bilder

- Snygg blank finish och härlig ytkänsla

# PHILIPS

# Funktioner

## imagen-teknik

Med Philips egen bildförbättringsteknik imagen genomförs en automatisk analys av bilderna, där färgerna korrigeras och bästa tänkbara kontrast ställs in. Med hjälp av den här tekniken utförs färgseparering för att motverka så kallad crosstalk, ljusspridningsjustering för hög visuell kontrast och gammakorrigerering för korrekt färgåtergivning.

## RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmsskärmen ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

## SmartContrast

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

## Collageeffekt för flera bilder

Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du

slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.

## Visa bilder i USB-flashminnet

USB-anslutning för enkel visning av bilder som lagrats i USB-flashminnet.

## Skärm som slås på och av automatiskt

En timer slår på och av PhotoFrame vid de tidpunkter du väljer. På så sätt minskar energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar in en tredjedel av energikostnaderna för PhotoFrame.

## Automatisk orientering

Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.



Imagen



RadiantColor



Collage



USB Connectivity



SmartPower



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Lead Free

# Specifikationer

## Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Ljusstyrka: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmupplösning: 480 x 234
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

## Anslutningar

- USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

## Lagring

- USB: USB-flashminne
- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro

## Bekvämlighet

- Kortläsare: Inbyggt (2x)
- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
- Placering: Automatisk fotoorientering, Liggande, Stående
- Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp & inmatning
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Roter, Zooma och beskär
- Fotoeffekter: Svartvit, Bildrutor, Sepia, Strålände färger
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt
- Skärmbakgrund: Black, Vit, Grå, Automatisk anpassning
- Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, Status, Automatisk på/av, Pipljud på/av, Ställ in tid och datum, Aktivera/avaktivera klocka, Larm
- Systemstatus: Programvaruversion, Återstående minne
- Status för anslutet medium: Anslutet medium,

## Återstående minne

- Plug & Play-kompatibel: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senare, Mac OS X
- Myndighetsgodkännande: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Schweiz, UL/cUL
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Spanska, Tyska, Franska, Italienska, Nederländska, Danska, Ryska, kinesiska (förenklad), Japanska

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, USB-kabel, Ställning, Snabbstartguide, Bruksanvisning

## Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vikt: 0,345 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 70 °C

## Effekt

- Strömförbrukning: 5 W
- Energiläge som kan användas: Nätdriven

## Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 41216 6
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettovikt: 0,642 kg
- Bruttovikt: 0,831 kg
- Taravikt: 0,189 kg

## Yttre kartong

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Yttre kartong (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettovikt: 1,284 kg
- Bruttovikt: 2,064 kg
- Taravikt: 0,78 kg



Publiceringsdatum  
2019-04-18

Version: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991  
EAN: 87 12581 41216 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)