



Philips Prestigo
Yleiskaukosäädin

Ultra touch 20-in-1

PRESTIGO



SRT9320

Kosketusnäyttö

Vain tarpeelliset painikkeet

Älykäs, värinäytöllinen yleiskaukosäädin, jolla voi hallita jopa 20 laitetta 300 000 laitteesta. Siinä näkyvät ainoastaan tarvitsemasi painikkeet.

Intuiitiivinen selaus

- 7,1 cm:n täysvärinäyttö helppoon selaamiseen ja luettavuuteen
- Kosketusnäyttöä on kätevää käyttää
- Useimmin käytetyt kovat painikkeet käytön helpottamiseksi
- Taustavalaistut painikkeet helpottavat käyttöä pimeässä

Nauti viihteestä nopeasti ja helposti

- Toiminnot useiden laitteiden hallintaan
- Suosikkikanavat suoraan käyttöön

Helppo asennus

- Lisätoimintojen lisääminen ja nimeäminen on helppoa
- Päivitykset internet-kirjastosta
- Selkeä määrittely kuvaruudussa

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- Infrapunakoodien tietokanta eri laitteiden hallintaan



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- USB-johto: 1,5 m

Käytön mukavuus

- Taustavalaistut painikkeet
- Lataus vähissä -ilmaisim
- Kanavakuvakekirjasto: 500
- Näyttötyyppi: LCD
- Toimintojen määrä: 20
- Näyttökielek: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, venäjä, espanja
- Ohjelmoitavat kanavakuvakkeet: 100
- Tuetut laitteet: vahvistin, Äänijärjestelmä, Blu-ray-soitin, JOHTO, CD/MD, DSS, DVB-T/S, DVD, DVD-tallennin, DVD-VCR-yhdistelmä, DVDR-HDD-yhdistelmä, DVR, Digitaalinen mediavastanotin, Pelikonsoli, HD-DVD-soitin, HTS, Kiintolevytallennin, Kotiteatteri, MP3-soittimen telakointiasema, Minidisc, PC, PVR, Puhelin, Projektori (IR), VASTAANOTIN, SAT, NAUHA, TV, TV-DVD-yhdistelmä, TV-VCR-

yhdistelmä, TV-VCR-DVD-yhdistelmä, Viritin, VCD, laserlevy, Videonauhuri

Näyttö

- Kosketusnäyttö

Infrapunominaisuudet

- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Käyttöetäisyys: 10 m
- Infrapunakoodien tietokanta

Virta

- Sisältää akut
- Akunsäätön hallinta: Automaattinen virtakytkin
- Ladattava

Asennus

- Asennustapa: laitteessa

Tekniset tiedot

- Flash-muistin koko: 8 Mt

Kohokohdat

7,1 cm:n täysvärinäyttö

7,1 cm:n (240 x 320 kuvapisteen) tarkka LCD-värinäyttö on selkeä ja helppokäyttöinen. Kosketusnäytössä näkyvät ainoastaan tarvitsemasi painikkeet. Sillä voit selata kaukosäädinnäyttöä nopeasti.

Toimintoperusteinen ohjaus

Aloita kotiviihde-elämys yhdellä painalluksella sen sijaan, että käynnistäisit jokaisen laitteen erikseen. Jos esimerkiksi haluat katsoa elokuvaa, paina vain toimintapainiketta Katso elokuva. Prestigo kytkee automaattisesti toimintaan kaikki katselemiseen tarvittavat laitteet, kuten television, DVD-soittimen ja kotiteatterijärjestelmän.

Taustavalaistut näppäimet

Valaistun näppäimistön avulla laitteita on helppo ohjata myös pimeässä.

Internet-kirjasto

Philips PrestigoSync -ohjelmisto ja kaukosäätimen USB-liitäntä mahdollistavat helpon päivittämisen. Voit valita suosikkikanaviesi kuvakkeet uusimmasta tietokantakirjastosta, jossa on yli 10 000 kanavakuvaketta. Philips PrestigoSync -ohjelmistolla saat lisäksi aina automaattisesti ilmoituksen Prestigon laiteohjelmistopäivityksistä. Ohjelmisto on CD-levyllä ja ladattavissa Philipsin sivustosta.

Intuiitiivinen kosketusnäyttö

Kosketusnäyttö, jossa näkyvät ainoastaan tarvitsemasi painikkeet ja jolla voit selata kaukosäädinnäyttöä nopeasti.

Suosikkikanavat suoraan käyttöön

Kaukosäätimessä on useimpien maiden tärkeimpien televisio- ja radiokanavien kanavakuvakekirjasto. LCD-värinäytössä voit määrittää oikeat kuvakkeet oikeille kanaville. Sen jälkeen voit selata suosikkikanaviasi asemien kuvakkeilla kaukosäätimen painikkeiden sijaan.



Julkaisupäivä 2012-05-25

Versio: 2.0.15

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com